

FUSION[®] MS-ARX70

INSTRUKTIONER

DANSK

FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.fusionentertainment.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, ANT®, FUSION® og Fusion logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.

IC: 1792A-03344

M/N: A03344

Indholdsfortegnelse

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Oversigt over fjernbetjeningen | 1 |
| Status-LED'er | 1 |
| Sådan slutes ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio | 1 |
| Overvejelser om montering | 1 |
| Montering af fjernbetjeningen | 1 |
| Valg af zone | 2 |
| Udskiftning af batteriet | 2 |
| Specifikationer for fjernbetjening | 2 |
| Fejlfinding | 2 |
| Indeks | 3 |

Oversigt over fjernbetjeningen

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.



| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⏪ | Radiokilder: Tryk for at stille ind på den forrige station. Andre kilder: Tryk for at springe til begyndelsen af nummeret eller til det forrige nummer. |
| ⏩ | Radiokilder: Tryk for at stille ind på den næste station. Andre kilder: Tryk for at springe til næste nummer. |
| - | Tryk for at sænke lydstyrken. Hold nede for hurtigt at sænke lydstyrken. |
| + | Tryk for at øge lydstyrken. Hold nede for hurtigt at øge lydstyrken. |
| - og + | Tryk på begge taster for at åbne tilstanden for valg af zone (<i>Valg af zone, side 2</i>). |
| ↻ | Tryk for at navigere gennem de tilgængelige kilder. Hold nede for at parre med en stereoradio (<i>Sådan sluttes ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio, side 1</i>). |
| ⏸ | Radiokilder: Hold nede for at sætte på lydløs eller tænde for lyden. Andre kilder: Tryk for at sætte på pause eller genoptage. |

Status-LED'er

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Grønt kort blink | Vellykket transmission |
| Grønt langt blink | Vellykket parring eller valg af zone |
| Blinker grønt | I tilstanden for valg af zone |
| Blinker grønt og rødt | I parringstilstand |
| Rødt kort blink | Transmission mislykkedes |
| Rødt langt blink | Parring eller valg af zone mislykkedes |
| Blinker orange | Forsøger at transmittere. Kontroller stereoradioen |

Sådan sluttes ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio


Gå til www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls/MS-ARX70B/specs for at se en liste over kompatible stereoradioer.

- 1 Anbring ARX70 fjernbetjeningen inden for en afstand på 10 m (33 fod) fra den kompatible stereoradio.

BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT[®] enheder under parringen.

- 2 Anbring stereoradioen i Bluetooth[®] synlig tilstand.

Se stereoradioens brugervejledning på www.fusionentertainment.com/marine for at få detaljerede oplysninger.

- 3 På ARX70 fjernbetjeningen skal du trykke på og holde  nede, indtil statuslysdioden begynder at blinke skiftevis grønt og rødt.

Fjernbetjeningen søger efter stereoradioen. Når fjernbetjeningen er blevet parret, lyser statuslysdioden kortvarigt grønt og slukker derefter.

Hvis fjernbetjeningen ikke kan finde stereoradioen, lyser statuslysdioden kortvarigt rødt og slukker derefter.

Overvejelser om montering

BEMÆRK

Valg af korrekt monteringsposition er afgørende for at kunne optimere fjernbetjeningens funktion.

- Du skal montere fjernbetjeningen et sted, der befinder sig inden for en afstand på 10 m (33 fod) fra stereoradioen.
- Fjernbetjeningen skal monteres et sted, hvor den ikke kommer under vand.
- Hvis du skal montere fjernbetjeningen uden for båden, skal du montere den et sted, hvor den ikke kan blive beskadiget af kajer, pæle eller andet udstyr.
- Du skal vælge en flad monteringsflade for at opnå de bedste resultater.
- Monteringsoverfladen skal være fri for snavs, affald, voks eller belægninger.
- Når du har valgt en placering, skal du holde fjernbetjeningen på den valgte placering, trykke på et par knapper og bekræfte funktionen på stereoradioen.
- Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre fjernbetjeningens funktion. Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med meget høj spænding, elektriske motorer, ovne, mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LAN-adgangspunkter.

Montering af fjernbetjeningen

Før montering af fjernbetjeningen skal du oprette forbindelse fra fjernbetjeningen til stereoradioen (*Sådan sluttes ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio, side 1*).

- 1 Vælg en passende placering til fjernbetjeningen (*Overvejelser om montering, side 1*).
- 2 Rengør monteringsoverfladen grundigt med en blanding af vand og isopropylalkohol, og tør den af.
Monteringsoverfladen skal være fri for snavs, affald, voks eller belægninger.
- 3 Test rækkevidden fra den valgte placering ved at holde fjernbetjeningen på placeringen, trykke på nogle knapper og bekræfte, at den fungerer.
- 4 Anbring fjernbetjeningen på beslaget, og drej den, indtil du hører et klik.
- 5 Fjern papiret bag på tapen.
- 6 Sæt forsigtigt fjernbetjeningen i beslaget med FUSION[®] logoet nederst.

BEMÆRK

Før tapen sættes på monteringsfladen, skal du sørge for, at placeringen og retningen er korrekt. Det er ekstremt vanskeligt at fjerne tapen. Nogle monteringsflader kan blive ødelagt, når tapen fjernes.

- 7 Tryk fjernbetjeningen fast på monteringsfladen, og oprethold trykket i mindst 60 sekunder.
- 8 Lad fjernbetjeningen sidde ved stuetemperatur i 72 timer.

Valg af zone

På kompatible stereoradioer kan du bruge ARX70 fjernbetjeningen til at vælge en zone og regulere lydstyrken i zonen. Nogle stereoradioer kræver en softwareopdatering for at kunne aktivere denne funktion i fjernbetjeningen.

BEMÆRK: Når du opretter forbindelse til en stereoradio, vælges alle zoner som standard.

- 1 Tryk på **—** og **+** for at åbne tilstanden for valg af zone. Statuslysdioden begynder at blinke grønt.
- 2 Tryk på en knap for at foretage et valg:
 - Tryk på **◀◀** for zone 1.
 - Tryk på **▶▶** for zone 2.
 - Tryk på **—** for zone 3.
 - Tryk på **+** for zone 4.
 - Tryk på **↻** for alle zoner.
 - Tryk på **▶▶** for at annullere valg af zone.

Når en zone er blevet valgt, lyser statuslysdioden kortvarigt grønt og slukker derefter. Hvis valg af zone mislykkes eller annulleres, lyser statuslysdioden kortvarigt rødt og slukker derefter.

BEMÆRK: Når du vælger en inaktiv eller ugyldig zone, fungerer fjernbetjeningen, men du kan ikke regulere lydstyrken. Du kan markere **↻** for at vælge alle zoner.

Udskiftning af batteriet

Fjernbetjeningen bruger ét CR2032-litiumknapcellebatteri.

- 1 Drej fjernbetjeningen, og tag den ud af beslaget.
- 2 Drej batterirummet mod uret, indtil linjen peger mod **🔒**.



- 3 Vikl tape om enden af en lille flad skruetrækker. Tapen beskytter batteriet, batterirummet og kontakterne, så de ikke bliver beskadiget.
- 4 Lirk forsigtigt batteriet ud af batterirummet.



- 5 Isæt det nye batteri i rummet med den positive side nedad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
- 6 Ret fjernbetjeningens batterirum op, så linjen peger mod **🔒**.
- 7 Tryk batterirummet ned i fjernbetjeningen, og drej rummet med uret, indtil linjen peger mod **🔒**.
- 8 Sørg for, at batterirummet sidder korrekt på plads i fjernbetjeningen.

- 9 Sæt fjernbetjeningen i beslaget, og drej den, indtil den klikker på plads.

Specifikationer for fjernbetjening

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vægt | Med beslag: 30 g (1,6 oz) Uden beslag: 25 g (0,88 oz) |
| Batteritype | Udskifteligt CR2032 (3 V) |
| Batterilevetid (typisk brug) | Mindst 3 år |
| Driftstemperaturområde | Fra 0° til 50 °C (fra 32° til 122 °F) |
| Temperaturområde for opbevaring | Fra -20° til 70°C (fra -4° til 158°F) |
| Radiofrekvens/protokol | 2,4 GHz ved 6,42 dBm nominelt |
| ANT trådløs rækkevidde | Op til 10 m (33 ft) |
| Sikkerhedsafstand for kompas | 5 cm |
| Vandtæthedsklasse | IEC 60529 IPX6 og IPX7 ¹ |

Fejlfinding

Fjernbetjeningen kan ikke oprette forbindelse til stereoradioen

- Sørg for, at stereoradioen er i Bluetooth synlig tilstand.
- Gå tættere på stereoradioen, og forsøg at oprette forbindelse til den igen ([Sådan slutes ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio, side 1](#)).
- Deaktiver Bluetooth synlig tilstand på stereoradioen, og genaktiver den efterfølgende.

Lysdioden lyser ikke, når jeg trykker på en knap

Batteriet er ved at løbe tør for strøm, er dødt eller er installeret forkert. Udskift batteriet ([Udskiftning af batteriet, side 2](#)).

Lysdioden lyser kun rødt eller orange, når jeg trykker på en knap

- Gå tættere på stereoradioen, og forsøg at oprette forbindelse til den igen ([Sådan slutes ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio, side 1](#)).
- Før montering skal du sikre dig, at du har valgt et optimalt sted til fjernbetjeningen ([Overvejelser om montering, side 1](#)).

Fjernbetjeningen regulerer ikke lydstyrken, men alle andre funktioner fungerer

Der er valgt en ugyldig zone. Vælg en zone, der er gyldig for stereoradioen ([Valg af zone, side 2](#)).

¹ Modstår utilsigtet udsættelse for vand på op til 1 m i op til 30 min. og er beskyttet mod kraftige vandstråler. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/waterrating.

Indeks

A

ANT enheder 1

B

batteri, udskiftning 2

F

fejlfinding 2

U

udskiftning af batteriet 2

Z

zone 2

09 369 2900
1300 736 012
+44 (0) 370 850 1244
623 580 9000
+64 9 369 2900



FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM