

FUSION[®]
MS-ARX70

OHJEET

SUOMI

© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.fusionentertainment.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo, ANT®, FUSION® ja Fusion logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön.

IC: 1792A-03344

M/N: A03344

Sisällysluettelo

Kaukosäätimen esittely	1
Tilan merkkivalot	1
ARX70 kaukosäätimen yhdistäminen stereolaitteeseen	1
Huomioitavaa kiinnitettäessä	1
Kaukosäätimen kiinnittäminen	1
Alueen valitseminen	1
Pariston vaihtaminen	2
Kaukosäätimen tekniset tiedot	2
Vianmääritys	2
Hakemisto	3

Kaukosäätimen esittely

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.




◀◀	Radiolähteet: viritä edelliselle kanavalle painamalla tätä. Muut lähteet: siirry kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen painamalla tätä.
▶▶	Radiolähteet: viritä seuraavalle kanavalle painamalla tätä. Radiolähteet: siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla tätä.
-	Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla tätä. Vähennä äänenvoimakkuutta nopeasti painamalla tätä pitkään.
+	Lisää äänenvoimakkuutta painamalla tätä. Lisää äänenvoimakkuutta nopeasti painamalla tätä pitkään.
- ja +	Avaa alueen valintatila painamalla molempia painikkeita (<i>Alueen valitseminen</i> , sivu 1).
↻	Painamalla painiketta voit selata käytettävissä olevia lähteitä. Painamalla pitkään voit pariliittää stereolaitteeseen (<i>ARX70 kaukosäätimen yhdistäminen stereolaitteeseen</i> , sivu 1).
⏸	Radiolähteet: mykistä tai poista mykistys painamalla tätä. Muut lähteet: keskeytä tai jatka painamalla tätä.

Tilan merkkivalot

Vihreä lyhyt välähdys	Lähetys onnistui
Vihreä pitkä välähdys	Pariliitos tai alueen valinta onnistui
Vihreä välähdys	Alueen valintatilassa
Vihreä ja punainen välähdys	Pariliitostilassa
Punainen lyhyt välähdys	Lähetys epäonnistui
Punainen pitkä välähdys	Pariliitos tai alueen valinta epäonnistui
Oranssi vilkunta	Yrittää lähettää, tarkista stereolaite

ARX70 kaukosäätimen yhdistäminen stereolaitteeseen

Luettelo yhteensopivista stereolaitteista on osoitteessa www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls/MS-ARX70B/specs.

- 1 Tuo ARX70 kaukosäädin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän yhteensopivasta stereolaitteesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista ANT[®] -laitteista pariliitoksen muodostamisen aikana.
- 2 Aseta stereolaite Bluetooth[®] -etsintätilaan.
Lisätietoja on stereolaitteen käyttöoppaassa osoitteessa www.fusionentertainment.com/marine.
- 3 Paina ARX70 kaukosäätimen  painiketta, kunnes tilan merkkivalo alkaa vilkkua vuorotellen vihreänä ja punaisena. Kaukosäädin etsii stereolaitetta. Kun kaukosäätimen pariliitos onnistuu, tilan merkkivalo palaa hetken vihreänä ja sammuu.

Jos kaukosäädin ei löydä stereolaitetta, tilan merkkivalo palaa hetken punaisena ja sammuu.

Huomioitavaa kiinnitettäessä

HUOMAUTUS

Oikean kiinnityspaikan valitseminen on keskeisen tärkeää kaukosäätimen suorituskyvyn optimoinnin kannalta.

- Kaukosäädin on kiinnitettävä enintään 10 metrin (33 jalan) päähän stereolaitteesta.
- Kaukosäädin on kiinnitettävä paikkaan, jossa se ei jää veden alle.
- Jos kaukosäädin on kiinnitettävä veneen ulkopuolelle, se on kiinnitettävä paikkaan, jossa se ei kolhiinnu satamalaituriin, paaluihin tai muihin kohteisiin.
- Varmista paras tulos valitsemalla tasainen kiinnityspinta.
- Kiinnityspinnassa ei saa olla likaa, vahaakaan eikä pinnoitteita.
- Kun olet valinnut sijainnin, pitele kaukosäädintä siinä, paina muutamaa painiketta ja varmista toimivuus stereolaitteessa.
- Siirry pois sellaisten lähteiden läheltä, jotka voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa. Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot, sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.

Kaukosäätimen kiinnittäminen

Kaukosäädin on yhdistettävä stereolaitteeseen ennen kaukosäätimen kiinnittämistä (*ARX70 kaukosäätimen yhdistäminen stereolaitteeseen*, sivu 1).

- 1 Valitse kaukosäätimelle sopiva kiinnityspaikka (*Huomioitavaa kiinnitettäessä*, sivu 1).
 - 2 Puhdista ja kuivaa kiinnityspinta huolellisesti veden ja isopropyylialkoholin seoksella.
Kiinnityspinnassa ei saa olla likaa, vahaakaan eikä pinnoitteita.
 - 3 Testaa kantama valitussa sijainnissa pitämällä kaukosäädintä sijainnissa, painamalla muutamaa painiketta ja vahvistamalla toiminto.
 - 4 Aseta kaukosäädin telineeseen ja käännä sitä, kunnes kuulet naksahduksen.
 - 5 Irrota liimapinnan suojapaperi.
 - 6 Aseta kaukosäädin telineeseen huolellisesti niin, että FUSION[®] logo on alaosassa.
- HUOMAUTUS**
- Varmista sijainti ja suunta, ennen kuin kiinnität liimapinnan kiinnityspintaan. Liimapinta tarttuu erittäin tiukkaan. Liiman irrottaminen saattaa vioittaa joitakin kiinnityspintoja.
- 7 Paina kaukosäädintä tukevasti kiinnityspintaan ja paina sitä vielä 60 sekunnin ajan.
 - 8 Anna kaukosäätimen olla huoneenlämmössä 72 tunnin ajan.

Alueen valitseminen

Yhteensopivissa stereolaitteissa voit valita alueen ja muuttaa sen äänenvoimakkuutta ARX70-kaukosäätimellä. Jotkin stereolaitteet tarvitsevat ohjelmistopäivityksen, jotta tämän kaukosäätimen toiminnon voi ottaa käyttöön.

HUOMAUTUS: kun yhdistät stereolaitteeseen, kaikki alueet valitaan automaattisesti.

- 1 Voit siirtyä alueen valintatilaan painikkeilla **-** ja **+**.
Tilan merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä.

2 Tee valinta painamalla painiketta:

- Valitse alue 1 painikkeella ◀◀.
- Valitse alue 2 painikkeella ▶▶.
- Valitse alue 3 painikkeella —.
- Valitse alue 4 painikkeella +.
- Valitse kaikki alueet painikkeella ↻.
- Peruuta alueen valinta painikkeella ▶◀.

Kun alueen valinta onnistuu, tilan merkkivalo palaa hetken vihreänä ja sammuu. Kun alueen valinta epäonnistuu tai aikakatkeaa taikka se peruutetaan, tilan merkkivalo palaa hetken punaisena ja sammuu.

HUOMAUTUS: kun valitset passiivisen tai virheellisen alueen, kaukosäädin toimii edelleen, muttei säädä äänenvoimakkuutta. Voit valita kaikki alueet valitsemalla ↻.

Pariston vaihtaminen

Kaukosäätimessä käytetään yhtä CR2032-litiumnappiparistoa.

- 1 Käännä kaukosäädintä ja irrota se telineestä.
- 2 Käännä paristolokeroa vastapäivään, kunnes viiva osoittaa kohtaa 🔒.



- 3 Teippaa pienen tasapäisen ruuvitaltan kärki. Teippu suojaa paristoa, paristolokeroa ja liitinpintoja.
- 4 Kankea paristo varovasti irti paristolokerosta.



- 5 Aseta uusi paristo lokeroon pluspuoli alaspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
- 6 Kohdista paristolokero kaukosäätimeen siten, että viiva osoittaa kohtaa 🔒.
- 7 Paina paristolokero kiinni kaukosäätimeen ja käännä lokeroa myötäpäivään, kunnes viiva osoittaa kohtaa 🔒.
- 8 Varmista, että paristolokero on täysin paikallaan kaukosäätimessä.
- 9 Aseta kaukosäädin telineeseen ja käännä sitä, kunnes se naksahtaa.

Kaukosäätimen tekniset tiedot

Paino	Telineen kanssa: 30 g (1,6 unssia) Ilman telinettä: 25 g (0,88 unssia)
Pariston tyyppi	Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032 (3 V)

Pariston kesto (tyypillinen käyttö)	Vähintään 3 vuotta
Käyttölämpötila	0–50 °C (32–122 °F)
Säilytyslämpötila	–20–70 °C (–4–158 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytännö	2,4 GHz (nimellinen 6,42 dBm)
Langaton käyttöalue ANT	Enintään 10 m (33 jalkaa)
Kompassin turvaväli	5 cm
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX6 ja IPX7 ¹

Vianmääritys

Kaukosäädin ei muodosta yhteyttä stereolaitteeseen

- Varmista, että stereolaite Bluetooth on etsintätilassa.
- Siirry lähemmäs stereolaitetta ja yritä yhdistää siihen uudelleen (*ARX70 kaukosäätimen yhdistäminen stereolaitteeseen, sivu 1*).
- Poista Bluetooth etsintätila käytöstä stereolaitteesta ja ota se käyttöön uudelleen.

Merkkivalo ei syty, kun painan painiketta

Paristo on vähissä tai tyhjä tai se on asennettu väärin. Vaihda paristo (*Pariston vaihtaminen, sivu 2*).

Merkkivalo palaa vain punaisena tai oranssina, kun painan painiketta

- Siirry lähemmäs stereolaitetta ja yritä yhdistää siihen uudelleen (*ARX70 kaukosäätimen yhdistäminen stereolaitteeseen, sivu 1*).
- Varmista ennen kiinnittämistä, että olet valinnut kaukosäätimelle optimaalisen paikan (*Huomioitavaa kiinnittäessä, sivu 1*).

Kaukosäädin ei muuta äänenvoimakkuutta, mutta muut toiminnot toimivat

Virheellinen alue on valittu. Valitse alue, jota stereolaite tukee (*Alueen valitseminen, sivu 1*).

¹ Kestää satunnaisen upottamisen veteen enintään 1 metriin 30 minuutin ajaksi ja on suojattu voimakkailta vesisuihkuiltä. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/waterrating.

Hakemisto

A

ANT laitteet 1

P

paristo, vaihtaminen 2

pariston vaihtaminen 2

V

vianmääritys 2

vyöhyke 1

09 369 2900
1300 736 012
+44 (0) 370 850 1244
623 580 9000
+64 9 369 2900



FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM