

FUSION[®]
MS-ARX70

UPUTE

HRVATSKI

FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.fusionentertainment.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ANT®, FUSION® i logotip Fusion trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom.

IC: 1792A-03344

Broj modela: A03344

Sadržaj

Pregled daljinskog upravljača	1
LED indikatori statusa	1
Povezivanje daljinskog upravljača ARX70 i stereouređaja	1
Preporuke za montažu	1
Montiranje daljinskog upravljača	1
Odabir zone	2
Zamjena baterije	2
Specifikacije daljinskog upravljača	2
Rješavanje problema	2
Indeks	3

Pregled daljinskog upravljača

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.



⏪	Radijski izvori: pritisnite za povratak na prethodnu stanicu. Drugi izvori: pritisnite za preskakanje na početak zapisa ili na prethodni zapis.
⏩	Radijski izvori: pritisnite za pomak na sljedeću stanicu. Drugi izvori: pritisnite za preskakanje na sljedeći zapis.
—	Pritisnite za smanjivanje glasnoće. Pritisnite za brzo smanjivanje glasnoće.
+	Pritisnite za povećavanje glasnoće. Pritisnite za brzo povećavanje glasnoće.
— i +	Pritisnite obje tipke za ulazak u način rada za odabir zone (<i>Odabir zone, stranica 2</i>).
↻	Pritisnite za kretanje kroz dostupne izvore. Pritisnite za uparivanje sa stereouređajem (<i>Povezivanje daljinskog upravljača ARX70 i stereouređaja, stranica 1</i>).
⏸	Radijski izvori: pritisnite za isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka. Drugi izvori: pritisnite za pauziranje ili nastavak reprodukcije.


LED indikatori statusa

Zeleno, kratko treperenje	Prijenos je uspješan
Zeleno, dugo treperenje	Uspješno uparivanje ili neuspješan odabir zone
Zeleno, bljeskanje	Uređaj radi u načinu rada za odabir zone
Zeleno i crveno, bljeskanje	Uređaj radi u načinu rada za uparivanje
Crveno, kratko treperenje	Neuspješan prijenos
Crveno, dugo treperenje	Neuspješno uparivanje ili neuspješan odabir zone
Narančasto, bljeskanje	Pokušaj prijena; provjerite stereouređaj

Povezivanje daljinskog upravljača ARX70 i stereouređaja

Popis kompatibilnih stereouređaja potražite na web-mjestu www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls/MS-ARX70B/specs.

- Daljinski upravljač ARX70 postavite na udaljenost do 10 m (33 ft) od kompatibilnog stereouređaja.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih ANT[®] uređaja.
- Stereouređaj postavite u Bluetooth[®] način rada u kojem ga se može prepoznati.
Detaljnije informacije potražite u korisničkom priručniku stereouređaja na web-mjestu www.fusionentertainment.com/marine.

- Na daljinskom upravljaču ARX70 pritisnite ikonu  i držite je pritisnutom dok LED indikator statusa ne počne naizmjenično svijetliti zeleno i crveno.

Daljinski upravljač traži stereouređaj. Kada se daljinski upravljač uspješno upari, LED indikator statusa kratko će zasvijetliti zeleno, a zatim će se isključiti.

Ako daljinski upravljač ne prepozna stereouređaj, LED indikator statusa kratko će zasvijetliti crveno, a zatim će se isključiti.

Preporuke za montažu

OBAVIJEST

Pravilan odabir mjesta za montažu ključno je za optimalan rad daljinskog upravljača.

- Daljinski upravljač morate montirati na mjesto koje se nalazi u krugu od 10 m (33 ft) od stereouređaja.
- Daljinski upravljač morate montirati na mjesto na kojem neće biti potopljen pod vodu.
- Ako daljinski upravljač morate montirati izvan plovila, montirajte ga na mjesto na kojem ga neće oštetiti dokovi, stupovi ili druga oprema.
- Za najbolje rezultate za montažu odaberite ravnu površinu.
- Na površini za montiranje ne smije biti prašine, naslaga, voska ili premaza.
- Nakon što odaberete lokaciju, držite daljinski upravljač na odabranoj lokaciji i pritisnite nekoliko gumba kako biste potvrdili da stereouređaj radi.
- Odmaknite se od izvora koji mogu utjecati na rad daljinskog upravljača. Izvori smetnji mogu biti snažna elektromagnetska polja, neki bežični senzori na 2,4 GHz, visokonaponski vodovi dalekovoda, električni motori, pećnice, mikrovalne pećnice, bežični telefoni na 2,4 GHz i pristupne točke za bežični LAN.

Montiranje daljinskog upravljača

Prije nego što ga montirate, daljinski upravljač morate povezati sa stereouređajem (*Povezivanje daljinskog upravljača ARX70 i stereouređaja, stranica 1*).

- Odaberite odgovarajuću lokaciju za montiranje daljinskog upravljača (*Preporuke za montažu, stranica 1*).
- Površinu za montažu temeljito očistite mješavinom vode i izopropilnog alkohola.
Na površini za montiranje ne smije biti prašine, naslaga, voska ili premaza.
- Pridržite daljinski upravljač na odabranoj lokaciji i pritisnite nekoliko gumba kako biste potvrdili radi li uređaj i nalazi li se unutar dometa.
- Stavite daljinski upravljač u nosač i okrećite nosač dok ne čujete škljocaj.
- S ljepila uklonite zaštitnu traku.
- Daljinski upravljač pažljivo okrenite u nosaču tako se logotip FUSION[®] nalazi na dnu.

OBAVIJEST

Prije nego što nosač zalijepite na površinu za montažu, provjerite ispravnost lokacije i položaja. Odljepljivanje je iznimno teško. Neke se površine za montažu prilikom odljepljivanja mogu i oštetiti.

- Daljinski upravljač čvrsto pritisnite na površinu za montažu i držite ga pritisnutim najmanje 60 sekundi.
- Daljinski upravljač ostavite da 72 sata miruje na sobnoj temperaturi.

Odabir zone

S pomoću daljinskog upravljača ARX70 na kompatibilnim stereouređajima možete odabrati zonu i promijeniti glasnoću zone. Za omogućavanje ove funkcije daljinskog upravljača na nekim ćete stereouređajima možda morati nadograditi softver.

NAPOMENA: Kada se povežete sa stereouređajem, sve se zone odabiru po zadanim postavkama.

1 Za ulazak u način rada za odabir zone pritisnite **—** i **+**. LED indikator statusa počinje bljeskati zeleno.

2 Pritisnite gumb za odabir:


- Pritisnite **◀◀** za zonu 1.
- Pritisnite **▶▶** za zonu 2.
- Pritisnite **—** za zonu 3.
- Pritisnite **+** za zonu 4.
- Pritisnite **↻** za sve zone.
- Pritisnite **▶▶** za otkazivanje odabira zone.

Ako je odabir zone bio uspješan, LED indikator statusa kratko će zasvijetliti zeleno, a zatim će se isključiti. Ako odabir zone nije bio uspješan, ako je istekao ili je otkazan, LED indikator statusa kratko će zasvijetliti crveno, a zatim će se isključiti.

NAPOMENA: Ako odaberete zonu koja nije aktivna ili nije valjana, daljinski će upravljač i dalje raditi, no njime nećete moći upravljati glasnoćom. Za odabir svih zona možete odabrati **↻**.

Zamjena baterije

Za rad daljinskog upravljača potrebna je jedna litijska gumbasta baterija CR2032.

- 1 Okrenite daljinski upravljač i izvadite ga iz nosača.
- 2 Okrećite spremnik za bateriju ulijevo dok se crtica ne poravnava s ikonom .





- 3 Na vrh ravnog odvijača zalijepite traku. Traka štiti bateriju, odjeljak za bateriju i kontakte od oštećenja.
- 4 Pažljivo odvojite bateriju od spremnika.



- 5 Novu bateriju umetnite u spremnik tako da je pozitivan pol okrenut prema dolje.

NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.

- 6 Postavite spremnik za bateriju u daljinski upravljač tako da se crtica poravnava s ikonom .

- 7 Pritisnite spremnik za bateriju prema unutrašnjosti daljinskog upravljača i okrećite ga udesno dok se crtica ne poravnava s ikonom .
- 8 Provjerite je li spremnik za bateriju potpuno sjeo na svoje mjesto u daljinskom upravljaču.
- 9 Stavite daljinski upravljač u nosač i okrećite ga dok ne čujete škljocaj.

Specifikacije daljinskog upravljača

Težina	S nosačem: 30 g (1,6 oz) Bez nosača: 25 g (0,88 oz)
Vrsta baterije	Zamjenjiva baterija, model CR2032 (3 V)
Trajanje baterije (uobičajena upotreba)	Najmanje 3 godine
Raspon radne temperature	Od 0 ° do 50 °C (od 32 ° do 122 °F)
Temperaturni raspon za skladištenje	Od -20 ° do 70 °C (od -4 ° do 158 °F)
Radijska frekvencija/protokol	2,4 GHz pri 6,42 dBm nominalno
ANT bežični domet	Do 10 m (33 ft)
Sigurna udaljenost od kompasu	5 cm
Vodootpornost	IEC 60529 IPX6 i IPX7 ¹

Rješavanje problema

Daljinski se upravljač ne povezuje sa stereouređajem

- Provjerite nalazi li se stereouređaj u Bluetooth načinu rada u kojem ga se može prepoznati.
- Približite se stereouređaju i pokušajte se ponovo povezati ([Povezivanje daljinskog upravljača ARX70 i stereouređaja, stranica 1](#)).
- Na stereouređaju odaberite Bluetooth način rada u kojem ga se može prepoznati, a zatim ga ponovo omogućite.

LED indikator statusa ne svijetli kada pritisnem gumb

Baterija je gotovo ili potpuno prazna ili je nepravilno umetnuta. Zamijenite bateriju ([Zamjena baterije, stranica 2](#)).

Kada pritisnem gumb, LED indikatori statusa su ili crveni ili narančasti

- Približite se stereouređaju i pokušajte se ponovo povezati ([Povezivanje daljinskog upravljača ARX70 i stereouređaja, stranica 1](#)).
- Prije montaže provjerite jeste li odabrali najbolje mjesto za daljinski upravljač ([Preporuke za montažu, stranica 1](#)).

Daljinskim se upravljačem ne može upravljati glasnoćom, ali druga funkcija radi

Odabrana zona nije valjana. Odaberite valjanu zonu za stereouređaj ([Odabir zone, stranica 2](#)).

¹ Podnosi slučajno izlaganje vodi na dubini do 1 m u trajanju do 30 minuta i zaštićen je od snažnih mlazova vode. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/waterrating.

Indeks

A

ANT uređaji 1

B

baterija, zamjena 2

R

rješavanje problema 2

Z

zamjena baterije 2

zona 2

09 369 2900
1300 736 012
+44 (0) 370 850 1244
623 580 9000
+64 9 369 2900



FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM