

# FUSION<sup>®</sup> MS-ARX70

---

INSTRUCTIES

NEDERLANDS

**FUSION<sup>®</sup>**  
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar [www.fusionentertainment.com](http://www.fusionentertainment.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT®, FUSION® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.

IC: 1792A-03344

M/N: A03344

# Inhoudsopgave

<b>Overzicht afstandsbediening</b>	<b>1</b>
Statuslampjes	1
<b>ARX70 afstandsbediening aansluiten op een stereo</b>	<b>1</b>
<b>Aandachtspunten bij de montage</b>	<b>1</b>
De afstandsbediening monteren	1
<b>Een zone selecteren</b>	<b>2</b>
<b>De batterij vervangen</b>	<b>2</b>
<b>Specificaties afstandsbediening</b>	<b>2</b>
Problemen oplossen	2
<b>Index</b>	<b>3</b>



# Overzicht afstandsbediening

## ⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.



◀◀	Radiobronnen: Druk op deze knop om af te stemmen op het vorige station. Andere bronnen: Druk op deze knop om naar het begin van de track of naar de vorige track te gaan.
▶▶	Radiobronnen: Druk op deze knop om af te stemmen op het volgende station. Andere bronnen: Druk op deze knop om naar de volgende track te gaan.
-	Druk op deze knop om het volume te verlagen. Houd de knop ingedrukt om het volume snel te verlagen.
+	Druk op deze knop om het volume te verhogen. Houd de knop ingedrukt om het volume snel te verhogen.
- en +	Druk op beide knoppen om de zoneselectiemodus te selecteren ( <i>Een zone selecteren, pagina 2</i> ).
↻	Druk op deze knop om door de beschikbare bronnen te bladeren. Druk op deze knop om te koppelen met een stereo ( <i>ARX70 afstandsbediening aansluiten op een stereo, pagina 1</i> ).
	Radiobronnen: Druk op deze knop om het geluid te dempen of weer hoorbaar te maken. Andere bronnen: Druk op deze knop om te pauzeren of te hervatten.

## Statuslampjes

Groen kort knipperend	Transmissie geslaagd
Groen lang knipperend	Koppeling of zoneselectie geslaagd
Groen knipperend	In zoneselectiemodus
Groen en rood knipperend	In koppelingsmodus
Rood kort knipperend	Transmissie mislukt
Rood lang knipperend	Koppeling of zoneselectie mislukt
Oranje knipperend	Probeert te verzenden; controleer de stereo

## ARX70 afstandsbediening aansluiten op een stereo

Ga voor een lijst van compatibele stereo' naar [www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls/MS-ARX70B/specs](http://www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls/MS-ARX70B/specs).

- Plaats de ARX70 afstandsbediening binnen een afstand van 10 m (33 ft.) van de compatibele stereo.  
**OPMERKING:** Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij andere ANT<sup>®</sup> toestellen vandaan bent tijdens het koppelen.
- Zet de stereo in de Bluetooth<sup>®</sup> waarneembare modus.

Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de stereo op [www.fusionentertainment.com/marine](http://www.fusionentertainment.com/marine).

- Houd op de ARX70 afstandsbediening ingedrukt totdat het statuslampje afwisselend groen en rood knippert.

De afstandsbediening zoekt naar de stereo. Wanneer de afstandsbediening is gekoppeld, wordt het statuslampje kort groen en gaat het vervolgens uit.

Als de afstandsbediening de stereo niet kan vinden, wordt het statuslampje kort rood en gaat het vervolgens uit.

## Aandachtspunten bij de montage

### LET OP

De juiste montageplek kiezen is van essentieel belang voor optimale prestaties van de afstandsbediening.

- U moet de afstandsbediening bevestigen op een locatie die zich binnen 10 m (33 ft.) van de stereo bevindt.
- U moet de afstandsbediening bevestigen op een plek waar deze niet onder water komt.
- Als u de afstandsbediening buiten de boot moet installeren, dient u een plek te kiezen waar het toestel niet kan worden beschadigd door dokken, palen of andere apparatuur.
- Kies voor optimale bevestiging een vlak montageoppervlak.
- Het montageoppervlak moet vrij zijn van stof, vuil, was of extra lagen.
- Nadat u de locatie hebt geselecteerd, houdt u de afstandsbediening op de geselecteerde locatie, drukt u op een paar knoppen en controleert u de werking op de stereo.
- Houd afstand van interferentiebronnen die de werking van de afstandsbediening kunnen verstoren. Bronnen van interferentie zijn bijvoorbeeld sterke elektromagnetische velden, draadloze sensors van 2,4 GHz, hoogspanningsleidingen, elektrische motoren, ovens, magnetrons, draadloze telefoons van 2,4 GHz en draadloze LAN-toegangspunten.

## De afstandsbediening monteren

Voordat u de afstandsbediening monteert, moet u de afstandsbediening verbinden met de stereo (*ARX70 afstandsbediening aansluiten op een stereo, pagina 1*).

- Selecteer een geschikte locatie voor de afstandsbediening (*Aandachtspunten bij de montage, pagina 1*).
- Reinig het montageoppervlak grondig met een mengsel van water en isopropylalcohol en maak het goed droog.  
Het montageoppervlak moet vrij zijn van stof, vuil, was of extra lagen.
- Test het bereik op de geselecteerde locatie door de afstandsbediening op de locatie vast te houden, op een paar knoppen te drukken en de werking te controleren.
- Plaats de afstandsbediening op de houder en draai de afstandsbediening totdat u een klik hoort.
- Verwijder de beschermplaat van de plakstrip.
- Draai de afstandsbediening in de houder in de richting van het FUSION<sup>®</sup> logo aan de onderkant.

### LET OP

Controleer of de locatie en richting correct zijn, voordat u de plakstrip aanbrengt op het montageoppervlak. De plakstrip is buitengewoon moeilijk te verwijderen. Soms kan het montageoppervlak bij verwijdering van de plakstrip beschadigd raken.

- Druk de afstandsbediening ten minste 60 seconden stevig op het montageoppervlak vast.

- Laat de afstandsbediening bij kamertemperatuur 72 uur hechten.

## Een zone selecteren

Op compatibele stereo's kunt u de ARX70 afstandsbediening gebruiken om een zone te selecteren en het volume van de zone te wijzigen. Sommige stereo's vereisen een software-update om deze functionaliteit van de afstandsbediening mogelijk te maken.

**OPMERKING:** Wanneer u verbinding maakt met een stereo, worden alle zones standaard geselecteerd.

- Druk op **—** en **+** om de modus voor zoneselectie te activeren.

Het statuslampje gaat groen knipperen.

- Druk op een knop om een selectie te maken:

- Druk op **◀◀** voor zone 1.
- Druk op **▶▶** voor zone 2.
- Druk op **—** voor zone 3.
- Druk op **+** voor zone 4.
- Druk op **↻** voor alle zones.
- Druk op **▶▶** om de zoneselectie te annuleren.

Wanneer een zone is geselecteerd, wordt het statuslampje kort groen en gaat het daarna uit. Wanneer zoneselectie mislukt, te lang duurt of wordt geannuleerd, wordt het statuslampje kort rood kort en gaat het daarna uit.

**OPMERKING:** Wanneer u een inactieve of ongeldige zone selecteert, werkt de afstandsbediening nog steeds, maar wordt het volume niet geregeld. U kunt **↻** selecteren om alle zones te selecteren.

## De batterij vervangen

De afstandsbediening maakt gebruik van een CR2032 lithium-knoopcelbatterij.

- Draai de afstandsbediening en verwijder deze uit de houder.
- Draai het batterijcompartiment linksom totdat de lijn naar **⬇** wijst.



- Omwikkel het uiteinde van een kleine platte schroevendraaier met tape.

De tape beschermt de batterij, het batterijcompartiment en de contactpunten tegen beschadiging.

- Wrik de batterij voorzichtig uit het batterijcompartiment.



- Installeer de nieuwe batterij in het compartiment met de pluskant naar beneden.  
**OPMERKING:** Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of verliest.
- Lijn het batterijcompartiment uit in de afstandsbediening zodat de lijn naar **⬇** wijst.
- Druk het batterijcompartiment omlaag in de afstandsbediening en draai het compartiment rechtsom totdat de lijn naar **⬇** wijst.
- Zorg dat het batterijcompartiment volledig in de afstandsbediening zit.
- Plaats de afstandsbediening in de houder en draai de afstandsbediening totdat deze vastklikt.

## Specificaties afstandsbediening

Gewicht	Met bevestiging: 30 g (1,6 oz.) Zonder bevestiging: 25 g (0,88 oz.)
Batterijtype	CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen
Levensduur batterij (normaal gebruik)	Ten minste 3 jaar
Bedrijfstemperatuurbereik	Van 0° tot 50°C (van 32° tot 122°F)
Bereik opslagtemperatuur	Van -20° tot 70°C (van -4° tot 158°F)
Radiofrequentie/-protocol	2,4 GHz bij 6,42 dBm nominaal
ANT draadloos bereik	Tot 10 m (33 ft.)
Kompasveilige afstand	5 cm
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX6 en IPX7 <sup>1</sup>

## Problemen oplossen

### De afstandsbediening maakt geen verbinding met de stereo

- Zorg dat de stereo zich in de Bluetooth waarneembare modus bevindt.
- Ga dichterbij de stereo toe en probeer opnieuw verbinding te maken ([ARX70 afstandsbediening aansluiten op een stereo, pagina 1](#)).
- Schakel de Bluetooth waarneembare modus op de stereo uit en schakel deze modus vervolgens opnieuw in.

### Het statuslampje brandt niet wanneer ik op een knop druk

De batterij is bijna leeg of leeg of de batterij is onjuist geïnstalleerd. Vervang de batterij ([De batterij vervangen, pagina 2](#)).

### Het statuslampje is alleen rood of oranje wanneer ik op een knop druk

- Ga dichterbij de stereo toe en probeer opnieuw verbinding te maken ([ARX70 afstandsbediening aansluiten op een stereo, pagina 1](#)).
- Zorg er voorafgaand aan de montage voor dat u een optimale locatie voor de afstandsbediening hebt geselecteerd ([Aandachtspunten bij de montage, pagina 1](#)).

### De afstandsbediening wijzigt het volume niet, maar andere functies werken wel

Er is een ongeldige zone geselecteerd. Selecteer een zone die geldig is voor de stereo ([Een zone selecteren, pagina 2](#)).

<sup>1</sup> Weerstaat incidentele blootstelling aan water tot maximaal 1 m diepte gedurende maximaal 30 minuten en is beschermd tegen krachtige waterstralen. Ga voor meer informatie naar [garmin.com/waterrating](http://garmin.com/waterrating).

# Index

## A

ANT toestellen 1

## B

batterij, vervangen 2

## D

de batterij vervangen 2

## P

problemen oplossen 2

## Z

zone 2

## ONDERSTEUNING FUSION

Nieuw-Zeeland	09 369 2900
Australië	1300 736 012
Europa	+44 (0) 370 850 1244
Verenigde Staten	623 580 9000
Pacifisch gebied	+64 9 369 2900



**FUSION**<sup>®</sup>  
FUSIONENTERTAINMENT.COM