

FUSION[®] MS-ARX70

INSTRUKSJONER

NORSK

FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.fusionentertainment.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, ANT®, FUSION® og Fusion-logoen er varemerker tilhørende Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth® ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.

IC: 1792A-03344

M/N: A03344

Innholdsfortegnelse

Oversikt over fjernkontroll	1
LED-lamper for status	1
Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo	1
Hensyn ved montering	1
Montere fjernkontrollen	1
Velge en sone	1
Bytte batteriet	2
Spesifikasjoner for fjernkontrollen	2
Feilsøking	2
Indeks	3

Oversikt over fjernkontroll

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.



⏪	Radiokilder: Trykk for å stille inn forrige stasjon. Andre kilder: Trykk for å hoppe til begynnelsen av sporet eller til det forrige sporet.
⏩	Radiokilder: Trykk for å stille inn neste stasjon. Andre kilder: Trykk for å hoppe til neste spor.
-	Trykk for å senke volumet. Hold inne for å senke volumet raskt.
+	Trykk for å øke volumet. Hold inne for å øke volumet raskt.
- og +	Trykk på begge knappene for å velge sonevalgmodus (<i>Velge en sone, side 1</i>).
🔄	Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige kildene. Hold inne for å parkoble med en stereo (<i>Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 1</i>).
⏸	Radiokilder: Trykk for å dempe eller oppheve demping. Andre kilder: Trykk for å sette på pause eller gjenoppta.

LED-lamper for status

Korte blink i grønt	Sending vellykket
Lange blink i grønt	Parkobling eller sonevalg utført
Blinker grønt	I sonevalgmodus
Blinker grønt og rødt	I parkoblingsmodus
Korte blink i rødt	Sending mislyktes
Lange blink i rødt	Parkobling eller sonevalg mislyktes
Blinker oransje	Forsøker å sende, kontroller stereo

Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo

Gå til www.fusionentertainment.com/marine/products/remotes-controls/MS-ARX70B/specs for å se en liste over kompatible stereoer.

- Sørg for at ARX70-fjernkontrollen er innenfor rekkevidden til den kompatible stereo (10 m (33 fot)).
MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT® enheter under parkoblingen.
- Sett stereo i Bluetooth® oppdagbar modus.
Se stereoens brukerveiledning på www.fusionentertainment.com/marine for å få mer informasjon.
- På ARX70-fjernkontrollen holder du inne 🔄 til LED-statuslampen veksler mellom å lyse grønt og rødt.

Fjernkontrollen søker etter stereo. Når parkoblingen av fjernkontrollen er utført, lyser LED-statuslampen grønt i en kort periode før den slår seg av.

Hvis fjernkontrollen ikke finner stereo, blinker LED-statuslampen rødt i en kort periode før den slår seg av.

Hensyn ved montering

LES DETTE

Det er svært viktig å velge et riktig monteringssted for å optimalisere ytelsen til fjernkontrollen.

- Du må montere fjernkontrollen på et sted som er innen 10 m (33 fot) fra stereo.
- Du må montere fjernkontrollen på et sted der den ikke kan komme under vann.
- Hvis du må montere fjernkontrollen utenfor båten, bør du montere den på et sted der den ikke blir skadet av brygger, pæleverk eller annet utstyr.
- Du bør velge en flat monteringsoverflate for å få best mulig resultat.
- Monteringsoverflaten må være ren for skitt, smuss, voks eller belegg.
- Når du har valgt deg ut et sted, holder du fjernkontrollen på det valgte stedet, trykker på et par knapper og bekrefter betjeningen på stereo.
- Flytt enheten bort fra kilder som kan forstyrre fjernkontrollbetjeningen. Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz, høyspentledninger, elektriske motorer, ovner, mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse LAN-tilgangspunkter.

Montere fjernkontrollen

Før du monterer fjernkontrollen, må du koble den til stereo (*Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 1*).

- Velg et egnet monteringssted for fjernkontrollen (*Hensyn ved montering, side 1*).
- Rengjør og tørk av monteringsoverflaten grundig med en blanding av vann og isopropylalkohol.
Monteringsoverflaten må være ren for skitt, smuss, voks eller belegg.
- Test rekkevidden på det valgte monteringsstedet ved å holde fjernkontrollen på stedet, trykke på et par knapper og bekrefte betjeningen.
- Plasser fjernkontrollen på stativet, og roter den til du hører et klikk.
- Fjern limbeskyttelsen.
- Plasser fjernkontrollen på stativet med FUSION® logoen nederst.

LES DETTE

Før du fester limet på monteringsoverflaten, må du kontrollere at plasseringen og retningen er riktig. Det er svært vanskelig å fjerne limet. Enkelte monteringsoverflater kan bli skadet dersom limet fjernes.

- Trykk fjernkontrollen godt mot monteringsoverflaten. Oppretthold dette trykket i 60 sekunder.
- La fjernkontrollen stå i romtemperatur i 72 timer.

Velge en sone

Du kan bruke ARX70-fjernkontrollen til å velge en sone og endre volumet til sonen på kompatible stereoer. Enkelte stereoer må programvareoppdateres for å aktivere denne funksjonen.

MERK: Når du kobler til en stereo, velges alle sonene som standard.

1 Trykk på **—** og **+** for å velge sonevalgsmodus. LED-lampen for status begynner å blinke grønt.

2 Trykk på en knapp for å foreta et valg:

- Trykk på **◀◀** for sone 1.
- Trykk på **▶▶** for sone 2.
- Trykk på **—** for sone 3.
- Trykk på **+** for sone 4.
- Trykk på **⊗** for alle soner.
- Trykk på **▶▶** for å avbryte sonevalget.

Hvis sonevalget er vellykket, lyser LED-statuslampen grønt i en kort periode før den slår seg av. Hvis sonevalget mislykkes eller avbrytes, lyser LED-statuslampen rødt i en kort periode før den slår seg av.

MERK: Når du velger en inaktiv eller ugyldig sone, fungerer fortsatt fjernkontrollen, men den styrer ikke volumet. Du kan velge **⊗** for å velge alle soner.

Bytte batteriet

Fjernkontrollen drives av ett CR2032-litiumcellebatteri.

- 1 Roter fjernkontrollen, og fjern den fra stativet.
- 2 Roter batterirommet mot klokken til linjen peker mot **🔒**.



- 3 Dekk til enden av en liten flathodet skrutrekker med tape. Tapen beskytter batteriet, batterirommet og kontaktene mot skade.
- 4 Lirk forsiktig ut batteriet fra batterirommet.



- 5 Sett inn det nye batteriet i batterirommet med den positive siden vendt ned.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
- 6 Juster batterirommet i fjernkontrollen slik at linjen peker mot **🔒**.
- 7 Trykk batterirommet ned i fjernkontrollen, og roter batterirommet mot klokken til linjen peker mot **🔒**.
- 8 Kontroller at batterirommet er satt helt inn i fjernkontrollen.
- 9 Plasser fjernkontrollen på stativet, og roter den til den klikker på plass.

Spesifikasjoner for fjernkontrollen

Vekt	Med stativ: 30 g (1,6 oz.) Uten stativ: 25 g (0,88 oz.)
Batteritype	CR2032 (3 V), kan byttes av brukeren
Batterilevetid (vanlig bruk)	Minst tre år
Driftstemperaturområde	Fra 0 til 50°C (fra 32 til 122°F)
Temperaturområde for oppbevaring	Fra -20 til 70°C (fra -4 til 158°F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz ved 6,42 dBm nominell
Trådløs rekkevidde for ANT	Opptil 10 m (33 fot)
Trygg kompassavstand	5 cm
Kapslingsgrad	IEC 60529 IPX6 og IPX7 ¹

Feilsøking

Fjernkontrollen kobler seg ikke til stereo

- Kontroller at stereo er i Bluetooth oppdagbar modus.
- Flytt enheten nærmere stereo, og forsøk å koble til på nytt (*Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 1*).
- Deaktiver den Bluetooth oppdagbare modusen på stereo, og aktiver den deretter på nytt.

LED-lampen lyser ikke gult når jeg trykker på en knapp

Batterinivået er lavt eller installert feil. Bytt ut batteriet (*Bytte batteriet, side 2*).

LED-lampen lyser bare rødt eller oransje når jeg trykker på en knapp

- Flytt enheten nærmere stereo, og forsøk å koble til på nytt (*Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 1*).
- Før du monterer, må du kontrollere at du har valgt en optimal plassering for fjernkontrollen (*Hensyn ved montering, side 1*).

Fjernkontrollen endrer ikke volumet, men andre funksjoner fungerer

En ugyldig sone er valgt. Velg en gyldig sone for stereo (*Velg en sone, side 1*).

¹ Tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter og er beskyttet mot kraftige vannstråler. Du finner mer informasjon på [garmin.com/waterrating](https://www.garmin.com/waterrating).

Indeks

A

ANT enheter 1

B

batteri, bytte 2

bytte batteriet 2

F

feilsøking 2

S

soner 1

09 369 2900
1300 736 012
+44 (0) 370 850 1244
623 580 9000
+64 9 369 2900



FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM