

# FUSION<sup>®</sup> MS-ARX70

---

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

**FUSION<sup>®</sup>**  
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową [www.fusionentertainment.com](http://www.fusionentertainment.com), aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin, ANT®, FUSION® oraz logo Fusion są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.

IC: 1792A-03344

Nr modelu: A03344

## Spis treści

<b>Ogólne informacje o pilocie zdalnego sterowania</b>	<b>1</b>
Wskaźniki LED	1
<b>Podłączanie pilota ARX70 do zestawu stereo</b>	<b>1</b>
<b>Uwagi dotyczące montażu</b>	<b>1</b>
Montaż pilota zdalnego sterowania	1
<b>Wybieranie strefy</b>	<b>2</b>
<b>Wymienianie baterii</b>	<b>2</b>
<b>Dane techniczne pilota</b>	<b>2</b>
Rozwiązywanie problemów	2
<b>Indeks</b>	<b>3</b>



# Ogólne informacje o pilocie zdalnego sterowania

## ⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.



⏪	Źródła radiowe: naciśnij, aby dostroić do poprzedniej stacji. Inne źródła: naciśnij, aby przejść do początku utworu lub do poprzedniego utworu.
⏩	Źródła radiowe: naciśnij, aby dostroić do następnej stacji. Inne źródła: naciśnij przycisk, aby przejść do następnego utworu.
—	Naciśnij, aby zmniejszyć głośność. Przytrzymaj, aby szybko zmniejszyć głośność.
+	Naciśnij, aby zwiększyć głośność. Przytrzymaj, aby szybko zwiększyć głośność.
— i +	Naciśnij oba przyciski, aby włączyć tryb wyboru strefy ( <i>Wybieranie strefy, strona 2</i> ).
↻	Naciśnij, aby przełączać dostępne źródła. Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować urządzenie z zestawem stereo ( <i>Podłączanie pilota ARX70 do zestawu stereo, strona 1</i> ).
⏸	Źródła radiowe: naciśnij, aby wyciszyć dźwięk lub włączyć dźwięk. Inne źródła: naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

## Wskaźniki LED

Krótkie mignięcie na zielono	Transmisja zakończona
Długie mignięcie na zielono	Strefa wybrana lub sparowano
Miga na zielono	W trybie wyboru strefy
Miga na zielono i czerwono	W trybie parowania
Krótkie mignięcie na czerwono	Transmisja nieudana
Długie mignięcie na czerwono	Wybór strefy nieudany lub parowanie nieudane
Miga na pomarańczowo	Próba transmisji; sprawdź zestaw stereo

## Podłączanie pilota ARX70 do zestawu stereo


Lista zgodnych zestawów stereo znajduje się na stronie [www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls/MS-ARX70B/specs](http://www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls/MS-ARX70B/specs).

- Umieść pilota ARX70 w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy) od zgodnego zestawu stereo.

**UWAGA:** Podczas parowania zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stóp) od innych urządzeń ANT<sup>®</sup>.

- W zestawie stereo włącz tryb widoczności dla innych urządzeń Bluetooth<sup>®</sup>.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu stereo na stronie [www.fusionentertainment.com/marine](http://www.fusionentertainment.com/marine).

- Na pilocie ARX70 naciśnij i przytrzymaj , aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono i czerwono.

Pilot zacznie wyszukiwać zestaw stereo. Po pomyślnym sparowaniu dioda LED stanu na krótko zmieni kolor na zielony, a następnie zgaśnie.

Jeśli pilot nie może znaleźć zestawu stereo, dioda LED stanu na krótko zaświeci się na czerwono, a następnie zgaśnie.

## Uwagi dotyczące montażu

### NOTYFIKACJA

Wybór odpowiedniego miejsca montażu ma kluczowe znaczenie dla optymalnego działania pilota zdalnego sterowania.

- Pilot zdalnego sterowania musi być zamontowany w miejscu, które znajduje się w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy) od zestawu stereo.
- Pilot zdalnego sterowania należy montować w miejscu, w którym nie będzie on zanurzony w wodzie.
- W razie konieczności zamontowania pilota na zewnątrz łodzi należy zamontować go w miejscu, gdzie nie zostanie on uszkodzony przez nabrzeże doku, pale lub inne wyposażenie.
- Należy wybrać płaską powierzchnię montażową, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
- Powierzchnię montażową należy oczyścić z brudu, zanieczyszczeń, wosku i powłok.
- Po wybraniu miejsca należy przytrzymać pilota w tym miejscu, nacisnąć kilka przycisków i sprawdzić, czy zestawem stereo odpowiednio reaguje.
- Należy oddalić się od źródeł, które mogą zakłócać działanie pilota zdalnego sterowania. Źródłami zakłóceń mogą być silne pola elektromagnetyczne, niektóre czujniki bezprzewodowe 2,4 GHz, linie wysokiego napięcia, silniki elektryczne, piekarniki, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe 2,4 GHz i punkty dostępne bezprzewodowej sieci LAN.

## Montaż pilota zdalnego sterowania

Przed zamontowaniem pilota należy podłączyć go do zestawu stereo (*Podłączanie pilota ARX70 do zestawu stereo, strona 1*).

- Wybierz odpowiednie miejsce dla pilota (*Uwagi dotyczące montażu, strona 1*).
- Dokładnie przemyj i osusz powierzchnię montażową za pomocą mieszaniny wody i alkoholu izopropylowego. Powierzchnię montażową należy oczyścić z brudu, zanieczyszczeń, wosku i powłok.
- Sprawdź zasięg w wybranym miejscu, umieszczając tam pilota zdalnego sterowania, a następnie naciśnij kilka przycisków, aby potwierdzić ich działanie.
- Umieść pilota w uchwycie i obróć go, aż się zatrzaśnie.
- Zdejmij osłonkę z warstwy samoprzylepnej.
- Ostrożnie ustaw pilota w uchwycie z FUSION<sup>®</sup> logo na dole.

### NOTYFIKACJA

Przed przyłożeniem warstwy samoprzylepnej do powierzchni montażowej upewnij się, że umiejscowienie elementu i jego orientacja są prawidłowe. Bardzo trudno jest usunąć warstwę samoprzylepną. Po usunięciu warstwy samoprzylepnej niektóre rodzaje powierzchni montażowych mogą ulec uszkodzeniu.

- Mocno dociśnij pilota zdalnego sterowania do powierzchni montażowej i przytrzymaj go przez co najmniej 60 sekund.
- Pozostaw pilota zdalnego sterowania w temperaturze pokojowej na 72 godziny.

## Wybieranie strefy

W zgodnych zestawach stereo można użyć pilota ARX70, aby wybrać strefę i zmienić jej głośność. Aby włączyć tę funkcję pilota, w przypadku niektórych zestawów stereo może być konieczne zaktualizowanie ich oprogramowania.

**UWAGA:** Po podłączeniu do zestawu stereo domyślnie wybrane są wszystkie strefy.

- Naciśnij przyciski **—** i **+**, aby włączyć tryb wyboru strefy.

Dioda LED stanu zacznie migać na zielono.

- Naciśnij przycisk, aby dokonać wyboru:

- Naciśnij **◀◀**, aby wybrać strefę 1.
- Naciśnij **▶▶**, aby wybrać strefę 2.
- Naciśnij **—**, aby wybrać strefę 3.
- Naciśnij **+**, aby wybrać strefę 4.
- Naciśnij **⊕**, aby wybrać wszystkie strefy.
- Naciśnij **▶▶**, aby anulować wybór strefy.

Po pomyślnym wybraniu strefy dioda LED stanu na krótko zmieni kolor na zielony, a następnie zgaśnie. Jeśli wybór strefy nie powiedzie się lub zostanie anulowany, dioda LED stanu na krótko zaświeci się na czerwono, a następnie się wyłączy.

**UWAGA:** W przypadku wybrania nieaktywnej lub nieprawidłowej strefy pilot zdalnego sterowania nadal działa, ale nie steruje głośnością. Można wybrać **⊕**, aby wybrać wszystkie strefy.

## Wymienianie baterii

Pilot korzysta z jednej baterii pastylkowej litowej CR2032.

- Obróć pilota i wyjmij go z uchwytu.
- Obróć komorę baterii w lewo, aż linia będzie skierowana w stronę **⏏**.



- Owiń czubek małego śrubokrętu płaskiego taśmą. Taśma uchroni baterię, komorę baterii i styki przed uszkodzeniem.
- Ostrożnie podważ baterię i wyjmij ją z komory, w której się znajduje.



- Włóż nową baterię do komory z biegunem dodatnim skierowanym w dół.  
**UWAGA:** Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia okrągłej uszczelki.
- Obróć komorę baterii w pilocie tak, aby jej linia była skierowana w stronę **⏏**.
- Dociśnij komorę baterii do pilota zdalnego sterowania i obróć ją w prawo, aż linia będzie skierowana w stronę **⏏**.
- Sprawdź, czy komora baterii jest całkowicie osadzona w pilocie.
- Umieść pilota w uchwycie i obróć, aż się zatrzaśnie.

## Dane techniczne pilota

Waga	Z uchwycem: 30 g (1,6 uncji) Bez uchwytu: 25 g (0,88 uncji)
Typ baterii	CR2032 (3 V), wymieniana przez użytkownika
Czas działania baterii (standardowe użytkowanie)	Co najmniej 3 lata
Zakres temperatury roboczej	Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)
Zakres temperatury przechowywania	Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
Częstotliwość radiowa/protokoł	2,4 GHz przy 6,42 dBm (nominalna)
Zasięg bezprzewodowy ANT	Do 10 m (33 stóp)
Bezpieczny dystans dla kompasu	5 cm
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IPX6 i IPX7 <sup>1</sup>

## Rozwiązywanie problemów

### Pilot nie łączy się z zestawem stereo

- Upewnij się, że zestaw stereo jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- Zbliż się do zestawu stereo i ponownie spróbuj się z nim połączyć ([Podłączanie pilota ARX70 do zestawu stereo, strona 1](#)).
- Wyłącz i włącz tryb wykrywania Bluetooth w zestawie stereo.

### Po naciśnięciu przycisku dioda LED nie świeci

Bateria jest słaba lub nieprawidłowo zainstalowana. Wymień baterię ([Wymienianie baterii, strona 2](#)).

### Po naciśnięciu przycisku dioda LED świeci tylko na czerwono lub pomarańczowo

- Zbliż się do zestawu stereo i ponownie spróbuj się z nim połączyć ([Podłączanie pilota ARX70 do zestawu stereo, strona 1](#)).
- Przed przystąpieniem do montażu upewnij, że wybrane miejsce jest optymalne dla pilota zdalnego sterowania ([Uwagi dotyczące montażu, strona 1](#)).

### Pilot nie zmienia głośności, ale inne funkcje działają

Wybrano nieprawidłową strefę. Wybierz strefę odpowiednią dla zestawu stereo ([Wybieranie strefy, strona 2](#)).

<sup>1</sup> Odporność na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut oraz ochrona przed silnymi strumieniami wody. Więcej informacji można znaleźć na stronie [garmin.com/waterrating](http://garmin.com/waterrating).

# Indeks

## **B**

bateria, wymianianie **2**

## **R**

rozwiązywanie problemów **2**

## **S**

strefa **2**

## **U**

urządzenia ANT **1**

## **W**

wymienianie baterii **2**

09 369 2900  
1300 736 012  
+44 (0) 370 850 1244  
623 580 9000  
+64 9 369 2900



**FUSION**<sup>®</sup>  
FUSIONENTERTAINMENT.COM