

FUSION[®] MS-ARX70

INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS (BRASIL)

FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2018 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.fusionentertainment.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, logotipo da Garmin, ANT®, FUSION® e o logotipo Fusion são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias, registrada nos Estados Unidos da América e em outros países. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

A marca da palavra Bluetooth® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença.

IC: 1792A-03344

M/N: A03344

Sumário

Visão geral do controle remoto	1
LEDs de status	1
Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo	1
Considerações sobre montagem	1
Montagem do controle remoto	1
Selecionar uma zona	2
Substituindo a bateria	2
Especificações remotas	2
Solução de problemas	2
Índice	3

Visão geral do controle remoto

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.



⏪	Fontes de rádio: Pressione para sintonizar na estação anterior. Outras fontes: Pressione para pular para o começo da faixa ou para a faixa anterior.
⏩	Fontes de rádio: Pressione para sintonizar na próxima estação. Outras fontes: Pressione para pular para a próxima faixa.
—	Pressione para diminuir o volume. Segure para diminuir rapidamente o volume.
+	Pressione para aumentar o volume. Segure para aumentar rapidamente o volume.
— e +	Pressione ambas as teclas para entrar no modo de seleção de zona (<i>Selecionar uma zona, página 2</i>).
↻	Pressione para percorrer as fontes disponíveis. Pressione para emparelhar com um sistema estéreo (<i>Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo, página 1</i>).
⏸	Fontes de rádio: Pressione para ativar ou desativar o áudio. Outras fontes: Pressione para pausar ou retomar.

LEDs de status

Piscada curta em verde	Transmissão bem-sucedida
Piscada longa em verde	Emparelhamento ou seleção de zona bem-sucedida
Verde piscando	No modo de seleção de zona
Verde e vermelho piscando	No modo de emparelhamento
Piscada curta em vermelho	Falha na transmissão
Piscada longa em vermelho	Emparelhamento ou seleção de zona com falha
Laranja piscando	Tentativa de transmitir; verificar o sistema estéreo

Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo

Para obter uma lista de sistemas estéreos compatíveis, acesse www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls/MS-ARX70B/specs.

- 1 Mantenha o controle remoto ARX70 a uma distância de 10 m (33 pés) do sistema estéreo compatível.

OBSERVAÇÃO: fique 10 m (33 pés) afastado de outros dispositivos ANT[®] durante o emparelhamento.

- 2 Coloque o sistema estéreo no modo detectável Bluetooth[®]. Para obter informações detalhadas, consulte o manual do proprietário do sistema estéreo em www.fusionentertainment.com/marine.

- 3 No controle remoto ARX70, mantenha pressionado até que o LED de status pisque alternando entre as cores verde e vermelha.

O controle remoto procurará o sistema estéreo. Quando o controle remoto for emparelhado com sucesso, o LED de status piscará em verde brevemente e, em seguida, apagará.

Se o controle remoto encontrar o sistema estéreo, o LED de status acenderá na cor vermelha e apagará em seguida.

Considerações sobre montagem

AVISO

Selecionar o local correto de montagem é fundamental para otimizar o desempenho do controle remoto.

- Você deve montar o controle remoto em um local que esteja a até 10 m (33 pés) do sistema estéreo.
- Você deve montar o controle remoto em um local onde ele não fique submerso.
- Se precisar montar o controle remoto na parte externa do barco, você deve montá-lo em um local onde ele não será danificado pelo cais, estacas ou outros pedaços de equipamentos.
- Selecione uma superfície de montagem plana para obter os melhores resultados.
- A superfície de montagem deve estar livre de sujeira, detrito, cera ou revestimentos.
- Depois de selecionar o local, prenda o controle remoto, pressione alguns botões e confirme que o sistema estéreo pode ser operado.
- Afaste-se das fontes que possam interferir com a operação do controle remoto. As fontes de interferência podem incluir campos electromagnéticos fortes, alguns sensores sem fios de 2,4 GHz, cabos eléctricos de alta tensão, motores eléctricos, fornos, fornos microondas, telefones sem fios de 2,4 GHz e pontos de acesso de LAN sem fio.

Montagem do controle remoto

Antes de montar o controle remoto, você deve conectá-lo ao sistema estéreo (*Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo, página 1*).

- 1 Selecione um local apropriado para o controle remoto (*Considerações sobre montagem, página 1*).
- 2 Limpe e seque totalmente a superfície de montagem usando uma mistura de água e álcool isopropílico. A superfície de montagem deve estar livre de sujeira, detrito, cera ou revestimentos.
- 3 Teste o alcance no local selecionado segurando o controle remoto no local, pressionando alguns botões e confirmando a operação.
- 4 Coloque o controle remoto no suporte e gire-o até ouvir um clique.
- 5 Remova o verso do adesivo.
- 6 Cuidadosamente oriente o controle remoto no suporte com o logo FUSION[®] na parte inferior.

AVISO

Antes de colocar o adesivo na superfície de montagem, certifique-se de que o local e a orientação estejam corretas. É extremamente difícil remover o adesivo. Algumas superfícies de montagem podem se danificar após a remoção do adesivo.

- 7 Pressione o controle remoto firmemente na superfície de montagem, mantendo a pressão por pelo menos 60 segundos.

- 8 Deixe que o controle remoto fique em temperatura ambiente por 72 horas.

Selecionar uma zona

Em sistemas estéreos compatíveis, você pode utilizar o controle remoto ARX70 para selecionar uma zona e alterar o volume dela. Alguns sistemas estéreos exigem uma atualização de software para ativar essa funcionalidade do controle remoto.

OBSERVAÇÃO: ao conectar-se a um sistema estéreo, todas as zonas são selecionadas por padrão.

- 1 Pressione **—** e **+** para entrar no modo de seleção de zona. O LED de status começa a piscar na cor verde.
- 2 Pressione um botão para fazer a seleção:
 - Pressione **◀** para a zona 1.
 - Pressione **▶** para a zona 2.
 - Pressione **—** para a zona 3.
 - Pressione **+** para a zona 4.
 - Pressione **↻** para todas as zonas.
 - Pressione **▶** para cancelar a seleção de zona.

Quando a zona for selecionada com sucesso, o LED de status liga na cor verde brevemente e, em seguida, apaga. Quando a seleção de zona falha, tem seu tempo esgotado ou é cancelada, o LED de status liga na cor vermelha brevemente e, em seguida, apaga.

OBSERVAÇÃO: quando você seleciona uma zona inativa ou inválida, o controle remoto ainda funciona, mas não controla o volume. Você pode selecionar **↻** para selecionar todas as zonas.

Substituindo a bateria

O controle remoto utiliza baterias CR2032 do tipo botão de lítio.

- 1 Gire o controle remoto e remova-o suporte.
- 2 Gire o compartimento da bateria no sentido horário até que a linha aponte para **⬇**.



- 3 Enrole um pouco de fita na ponta de uma chave de fenda pequena. A fita protegerá a bateria, seu compartimento e os contatos contra danos.
- 4 Eleve cuidadosamente a bateria do compartimento.



- 5 Coloque a nova bateria no compartimento com o lado positivo voltado para baixo.
OBSERVAÇÃO: não danifique nem perca a junta do O-ring.
- 6 Alinhe o compartimento da bateria no controle remoto de modo que a linha aponte para **⬇**.
- 7 Pressione o compartimento da bateria para baixo no controle remoto e gire o compartimento no sentido horário até que a linha aponte para **⬇**.
- 8 Certifique-se de que o compartimento da bateria esteja completamente vedado no controle remoto.
- 9 Coloque o controle remoto no suporte e gire-o até fazer um clique.

Especificações remotas

Peso	Com suporte: 30 g (1,6 oz.) Sem suporte: 25 g (0,88 oz.)
Tipo de bateria	CR2032 substituível pelo usuário (3 V)
Duração da bateria (uso normal)	Pelo menos 3 anos
Intervalo de temperatura de funcionamento	De 0° a 50°C (32° a 122°F)
Intervalo de temperatura de armazenamento	De -20° a 70°C (de -4° a 158°F)
Frequência/protocolo de rádio	2,4 GHz a 6,42 dBm nominal
Alcance sem fio do ANT	Até 10 m (33 pés)
Distância segura da bússola	5 cm
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IPX6 e IPX7 ¹

Solução de problemas

O controle remoto não irá se conectar ao sistema estéreo

- Certifique-se de que o sistema estéreo está no modo detectável Bluetooth.
- Aproxime o sistema estéreo e tente conectá-lo novamente (*Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo, página 1*).
- Desative o modo detectável Bluetooth no sistema estéreo e, em seguida, ative-o novamente.

O LED não acende quando pressiono um botão

A bateria está fraca, descarregada ou foi instalada de maneira inadequada. Substitua a bateria (*Substituindo a bateria, página 2*).

O LED está apenas vermelho ou laranja quando pressiono um botão

- Aproxime o sistema estéreo e tente conectá-lo novamente (*Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo, página 1*).
- Antes de montar, certifique-se de ter selecionado um local ideal para o controle remoto (*Considerações sobre montagem, página 1*).

O controle remoto não muda o volume, mas é possível utilizar outras funcionalidades

Uma zona inválida foi selecionada. Selecione uma zona válida para a (*Selecionar uma zona, página 2*) do sistema estéreo.

¹ Suporta uma exposição acidental à água a até 1 m por até 30 min e é protegido contra jatos potentes de água. Para obter mais informações, acesse [garmin.com/waterrating](https://www.garmin.com/waterrating).

Índice

B

bateria, substituindo 2

D

Dispositivos ANT 1

S

solução de problemas 2

substituindo a bateria 2

Z

zona 2

SUPOORTE FUSION

Nova Zelândia	09 369 2900
Austrália	1300 736 012
Europa	+44 (0) 370 850 1244
EUA	623 580 9000
Pacífico	+64 9 369 2900



FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM