

# FUSION<sup>®</sup> MS-ARX70

---

NAVODILA

SLOVENŠČINA

**FUSION<sup>®</sup>**  
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na [www.fusionentertainment.com](http://www.fusionentertainment.com).

Garmin®, logotip Garmin, ANT®, FUSION® in logotip Fusion so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk.

IC: 1792A-03344

M/N: A03344

## Kazalo vsebine

<b>Pregled daljinskega upravljalnika</b>	<b>1</b>
Indikatorja LED stanja	1
<b>Povezovanje daljinskega upravljalnika ARX70 z glasbenim sistemom</b>	<b>1</b>
<b>Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi</b>	<b>1</b>
Namestitev daljinskega upravljalnika	1
<b>Izbiranje območja</b>	<b>2</b>
<b>Zamenjava baterije</b>	<b>2</b>
<b>Specifikacije daljinskega upravljalnika</b>	<b>2</b>
Odpravljanje težav	2
<b>Kazalo</b>	<b>3</b>



## Pregled daljinskega upravljalnika

### ⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.



⏪	Radjski viri: pritisnite za nastavev prejšnje postaje. Drugi viri: pritisnite za preskok na začetek skladbe ali preskok na prejšnjo skladbo.
⏩	Radjski viri: pritisnite za nastavev naslednje postaje. Drugi viri: pritisnite za preskok na naslednjo skladbo.
-	Pritisnite za znižanje glasnosti. Pridržite za hitro znižanje glasnosti.
+	Pritisnite za zvišanje glasnosti. Pridržite za hitro zvišanje glasnosti.
- in +	Pritisnite obe tipki za vklop načina izbiranja območja ( <i>Izbiranje območja, stran 2</i> ).
↻	Pritisnite za krožno pomikanje med razpoložljivimi viri. Pridržite za združevanje z glasbenim sistemom ( <i>Povezovanje daljinskega upravljalnika ARX70 z glasbenim sistemom, stran 1</i> ).
⏻	Radjski viri: pritisnite za izklop ali vklop zvoka. Drugi viri: pritisnite za začasno ustavev ali nadaljevanje predvajanja.

### Indikatorja LED stanja

Zelen kratek utrip	Prenos je uspešen
Zelen dolg utrip	Združevanje ali izbiranje območja je uspešno
Zeleno utripanje	V načinu izbiranja območja
Zeleno in rdeče utripanje	V načinu združevanja
Rdeč kratek utrip	Prenos ni uspešen
Rdeč dolg utrip	Združevanje ali izbiranje območja ni uspešno
Oranžno utripanje	Poskus prenosa; preverite glasbeni sistem

## Povezovanje daljinskega upravljalnika ARX70 z glasbenim sistemom

Seznam združljivih glasbenih sistemov si lahko ogledate na naslovu [www.fusionentertainment.com/marine/products/remotes-controls/MS-ARX70B/specs](http://www.fusionentertainment.com/marine/products/remotes-controls/MS-ARX70B/specs).

- 1 Daljinski upravljalnik ARX70 postavite največ 10 m (33 ft) od združljivega glasbenega sistema.

**OPOMBA:** med združevanjem bodite od drugih naprav ANT® oddaljeni vsaj 10 m (33 ft).

- 2 V glasbenem sistemu vklopite način za odkrivanje Bluetooth®. Podrobne informacije so navedene v priročniku za uporabo glasbenega sistema na naslovu [www.fusionentertainment.com/marine](http://www.fusionentertainment.com/marine).

- 3 Na daljinskem upravljalniku ARX70 pritisnite in držite ↻, da indikator stanja začne izmenično utripati zeleno in rdeče.

Daljinski upravljalnik išče glasbeni sistem. Ko se daljinski upravljalnik uspešno združi, indikator stanja na kratko zasveti zeleno in se nato izklopi.

Če daljinski upravljalnik ne najde glasbenega sistema, indikator stanja na kratko zasveti rdeče in se nato izklopi.

## Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

### OBVESTILO

Izbira ustreznega mesta namestitve je zelo pomembna za optimalno delovanje daljinskega upravljalnika.

- Daljinski upravljalnik morate namestiti na mesto, ki je od glasbenega sistema oddaljeno največ 10 m (33 ft).
- Daljinski upravljalnik morate namestiti na mesto, ki ni pod vodno gladino.
- Če želite daljinski upravljalnik namestiti na zunanji strani plovila, ga namestite na mestu, kjer ga ne morejo poškodovati pomoli, stebri in druga oprema.
- Za najboljše rezultate izberite ravno namestitveno površino.
- Na namestitveni površini ne sme biti umazanije, odpadnega materiala, voska ali premazov.
- Ko izberete mesto namestitve, daljinski upravljalnik držite na tem mestu, pritisnite nekaj gumbov in preverite delovanje v glasbenem sistemu.
- Odmaknite se od virov, ki lahko povzročijo motnje v delovanju daljinskega upravljalnika. Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri 2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.

### Namestitev daljinskega upravljalnika

Pred namestitvijo morate vzpostaviti povezavo med daljinskim upravljalnikom in glasbenim sistemom (*Povezovanje daljinskega upravljalnika ARX70 z glasbenim sistemom, stran 1*).

- 1 Izberite ustrezno mesto za daljinski upravljalnik (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi, stran 1*).
- 2 Namestitveno površino temeljito očistite z mešanico vode in izopropilnega alkohola ter jo posušite. Na namestitveni površini ne sme biti umazanije, odpadnega materiala, voska ali premazov.
- 3 Preskusite doseg na izbranem mestu tako, da daljinski upravljalnik držite na tem mestu, pritisnete nekaj gumbov in preverite delovanje.
- 4 Postavite daljinski upravljalnik na nosilec in ga zasukajte, da se zaskoči.
- 5 Odstranite nosilni sloj z lepila.
- 6 Previdno poravnajte daljinski upravljalnik v nosilcu tako, da je logotip FUSION® na spodnjem delu.

### OBVESTILO

Pred namestitvijo lepilo na namestitveno površino, preverite, ali sta mesto in usmerjenost pravilna. Lepilo se izjemno težko odstrani. Nekatere namestitvene površine se lahko zaradi odstranitve lepila poškodujejo.

- 7 Daljinski upravljalnik močno pritisnite ob namestitveno površino in ga pritiskajte najmanj 60 sekund.
- 8 Daljinski upravljalnik 72 ur pustite na mestu namestitve pri sobni temperaturi.

## Izbiranje območja

Pri združljivih glasbenih sistemih lahko z daljinskim upravljalnikom ARX70 izberete območje in spremenite glasnost območja. Za to funkcijo daljinskega upravljalnika je pri nekaterih glasbenih sistemih potrebna posodobitev programske opreme.

**OPOMBA:** ko vzpostavite povezavo z glasbenim sistemom, so privzeto izbrana vsa območja.

1 Pritisnite **—** in **+**, da odprete način izbiranja območja.

Indikator stanja začne zeleno utripati.

2 Možnost izberete tako, da pritisnete gumb:

- Pritisnite **◀◀** za območje 1.
- Pritisnite **▶▶** za območje 2.
- Pritisnite **—** za območje 3.
- Pritisnite **+** za območje 4.
- Pritisnite **↻** za vsa območja.
- Pritisnite **▶▶** za preklic izbire območja.

Ko je območje uspešno izbrano, indikator stanja na kratko zasveti zeleno in se nato izklopi. Če izbiranje območja ni uspešno, če poteče časovna omejitev zanj ali če je preklicano, indikator stanja na kratko zasveti rdeče in se nato izklopi.

**OPOMBA:** če izberete neaktivno ali neveljavno območje, daljinski upravljalnik še vedno deluje, vendar ne upravlja glasnosti. Če želite izbrati vsa območja, lahko izberete **↻**.

## Zamenjava baterije

Daljinski upravljalnik napaja ena litijeva gumbna baterija CR2032.

- 1 Zasukajte daljinski upravljalnik in ga odstranite iz nosilca.
- 2 Zasukajte prostor za baterijo v nasprotni smeri urinega kazalca, da se črtica premakne do oznake **🔒**.



- 3 Konico majhnega ploščatega izvijača ovijte s trakom. Trak ščiti baterijo, prostor za baterijo in stike pred poškodovanjem.
- 4 Previdno privzdignite baterijo iz prostora za baterijo.



- 5 V prostor za baterijo vstavite novo baterijo, pri čemer mora biti pozitivna stran obrnjena navzdol.

**OPOMBA:** ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.

- 6 Poravnajte prostor za baterijo v daljinskem upravljalniku tako, da je črtica pri oznaki **🔒**.

- 7 Pritisnite prostor za baterijo navzdol v daljinski upravljalnik in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da se črtica premakne do oznake **🔒**.
- 8 Prepričajte se, da je prostor za baterijo popolnoma vstavljen v daljinski upravljalnik.
- 9 Postavite daljinski upravljalnik v nosilec in ga zasukajte, da se zaskoči.

## Specifikacije daljinskega upravljalnika

Teža	Z nosilcem: 30 g (1,6 oz.) Brez nosilca: 25 g (0,88 oz)
Vrsta baterije	CR2032 (3 V), ki jo lahko zamenja uporabnik
Čas napajanja z baterijo (običajna uporaba)	Najmanj 3 leta
Temperaturni obseg delovanja	Od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F)
Obseg temperature za shranjevanje	Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Radijska frekvenca/protokol	2,4 GHz pri nazivni moči 6,42 dBm
Doseg brezžične povezave ANT	Do 10 m (33 ft)
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	5 cm
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX6 in IPX7 <sup>1</sup>

## Odpravljanje težav

### Daljinski upravljalnik se ne poveže z glasbenim sistemom

- Prepričajte se, da je glasbeni sistem v načinu za odkrivanje Bluetooth.
- Približajte se glasbenemu sistemu in poskusite znova vzpostaviti povezavo z njim (*Povezovanje daljinskega upravljalnika ARX70 z glasbenim sistemom, stran 1*).
- Onemogočite način za odkrivanje Bluetooth v glasbenem sistemu in ga nato znova omogočite.

### Ob pritisku gumba indikator ne zasveti

Baterija je skoraj prazna, povsem prazna ali napačno nameščena. Zamenjajte baterijo (*Zamenjava baterije, stran 2*).

### Ob pritisku gumba indikator zasveti samo rdeče ali oranžno

- Približajte se glasbenemu sistemu in poskusite znova vzpostaviti povezavo z njim (*Povezovanje daljinskega upravljalnika ARX70 z glasbenim sistemom, stran 1*).
- Pred namestitvijo preverite, ali ste izbrali optimalno mesto za daljinski upravljalnik (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi, stran 1*).

### Z daljinskim upravljalnikom ni mogoče spremeniti glasnosti, druge funkcije pa delujejo

Izbrano je neveljavno območje. Izberite veljavno območje za glasbeni sistem (*Izbiranje območja, stran 2*).

<sup>1</sup> Zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra in je zaščitena pred močnimi curki vode. Za več informacij obiščite [garmin.com/waterrating](http://garmin.com/waterrating).

# Kazalo

## **B**

baterija, zamenjava **2**

## **M**

menjava baterije **2**

## **N**

naprave ANT **1**

## **O**

območje **2**

odpravljanje težav **2**

09 369 2900  
1300 736 012  
+44 (0) 370 850 1244  
623 580 9000  
+64 9 369 2900



**FUSION**<sup>®</sup>  
FUSIONENTERTAINMENT.COM