

## Instrukcja instalacji Apollo™ SRX400

### Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

#### OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie łodzi lub słabą wydajność urządzenia.

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Urządzenie należy zamontować zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć zasilanie jednostki pływającej.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że zostało ono poprawnie podłączone do uziemienia zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

#### PRZESTROGA

Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową, aby zapobiec obrażeniom ciała.

#### NOTYFIKACJA

Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia łodzi.

Podczas wiercenia otworów montażowych nie należy używać zestawu stereo jako szablonu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie szklanego wyświetlacza i unieważnienie gwarancji. Do prawidłowego wywiercenia otworów montażowych należy używać wyłącznie dołączonego szablonu.

Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące montażu. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Fusion<sup>®</sup>.

### Zawartość pudełka

- Uszczelka montażowa
- Szablon montażowy
- Cztery samogwintujące śruby o średnicy 4,1 mm (8 g)
- Dwie osłony śrub
- Zasilanie, głośnik, wyjście liniowe i wiązka przewodów wyjścia subwoofera

### Niezbędne narzędzia

- Wkrętak krzyżowy
- Wiertarka elektryczna
- Wiertło (wielkość zależy od materiału powierzchniowego i używanych śrub)
- Obrotowe narzędzie do cięcia lub wyrzynarka
- Środek uszczelniający na bazie silikonu do zastosowań morskich (opcjonalnie)



## Uwagi dotyczące montażu

- Zestaw stereo musi być zainstalowany na płaskiej powierzchni, która umożliwi swobodny przepływ powietrza wokół tylnej części zestawu w celu odprowadzania ciepła.
- W przypadku instalacji zestawu stereo w miejscu, które może być narażone na działanie wody, należy go zamontować pod kątem maksymalnie 45 stopni od płaszczyzny poziomej.
- W przypadku montażu zestawu stereo w miejscu, które może być narażone na działanie wody, należy wyposażyć przewód w pętlę ociekową, która umożliwi skapywanie wody z przewodu i uniknięcie uszkodzenia zestawu stereo.
- Aby zamontować zestaw stereo na zewnątrz łodzi, należy zamontować go wysoko nad poziomem wody, w miejscu, w którym nie będzie narażony na zanurzenie lub uszkodzenia przez nabrzeże, pale lub inny sprzęt.
- Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, zestaw stereo należy zamontować w odległości co najmniej 10 cm (3,9 cala) od kompasu.

## Montaż zestawu stereo

### NOTYFIKACJA

Podczas wiercenia otworów montażowych nie należy używać zestawu stereo jako szablonu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wyświetlacza i unieważnienie gwarancji. Do prawidłowego wywiercenia otworów montażowych należy używać wyłącznie dołączonego szablonu.


Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu montażu zestawu stereo. Między obudową a otworami montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego otworu może spowodować problemy ze stabilnością zestawu stereo po jego zamontowaniu.

W przypadku konieczności odłączenia układu elektrycznego od kadłuba łodzi należy zachować ostrożność podczas instalacji zestawu stereo na łodzi aluminiowej lub łodzi z kadłubem wykonanym z materiału przewodzącego.

Nie wolno nakładać smaru na śruby podczas mocowania zestawu stereo do powierzchni montażowej. Smar lub inne środki smarne mogą spowodować uszkodzenie obudowy zestawu stereo.

Przed zamontowaniem zestawu stereo w nowym miejscu na powierzchni montażowej należy wybrać miejsce zgodnie z uwagami dotyczącymi montażu.

- 1 Zamocuj szablon na powierzchni montażowej.
- 2 Wywierć otwór w narożniku przerywanej linii szablonu.
- 3 Przetnij powierzchnię montażową ① wzdłuż linii przerywanej na szablonie.



- 4 Wyrównaj otwory montażowe zestawu stereo z otworami prowadzącymi na szablonie.
- 5 Korzystając z wiertła dostosowanego do typu powierzchni montażowej i śruby, wywierć otwory prowadzące.
- 6 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
- 7 Wykonaj poniższe czynności:
  - W przypadku montażu zestawu stereo w suchym miejscu umieść dołączoną uszczelkę montażową ② z tyłu zestawu stereo.
  - W przypadku montażu zestawu stereo w miejscu narażonym na działanie wody nałóż środek uszczelniający na bazie silikonu do zastosowań morskich na powierzchnię montażową wokół wycięcia.

### NOTYFIKACJA


Nie wolno montować dołączonej uszczelki montażowej, jeśli na powierzchnię montażową nałożono środek uszczelniający. Użycie środka uszczelniającego i uszczelki montażowej może zmniejszyć stopień wodoszczelności.

- 8 Jeśli po zamontowaniu nie będzie dostępu do tylnej części zestawu stereo, należy najpierw wykonać niezbędne połączenia przewodów.
- 9 Przymocuj zestaw stereo do powierzchni montażowej przy użyciu dostarczonych śrub ③.  
Śruby należy dokręcać ręcznie podczas mocowania zestawu stereo do powierzchni montażowej, aby uniknąć ich zbyt mocnego dokręcenia.
- 10 Dociśnij osłony śrub tak, aby zatrzasnęły się na swoim miejscu ④.

## Uwagi dotyczące podłączenia

Zestaw stereo należy podłączyć do zasilania, do głośników i do źródeł wejściowych z multimediami. Przed przystąpieniem do wykonania połączeń zalecamy dokładne zaplanowanie rozmieszczenia zestawu stereo, głośników, źródeł wejściowych, a także opcjonalnych urządzeń Fusion PartyBus™ oraz sieci Fusion PartyBus.

### Identyfikacja złączy



|        |   |
|--------|---|
| ①      | Łączy się z zestawem stereo Fusion PartyBus lub z siecią ( <i>Obsługa sieci Fusion PartyBus, strona 10</i> ).   |
| ② FUSE | Zawiera bezpiecznik 15 A.   |
| ③      | Łączy się z typową anteną AM/FM.<br>W przypadku instalacji zestawu stereo na łodzi z metalowym kadłubem należy użyć anteny uziemionej. W przypadku instalacji zestawu stereo na łodzi z kadłubem niemetalowym należy użyć anteny nieziemionej. Więcej informacji zawiera instrukcja instalacji dołączona do anteny. |
| ④      | Łączy się z wiązką przewodów  |

## Wiązka przewodów

| Funkcja przewodu                                  | Kolor/etykieta przewodu | Uwagi   |
|---|-------------------------|---|
| Uziemienie (-)                                    | Czarny                  | Służy do podłączenia źródła zasilania ( <i>Podłączenie zasilania, strona 6</i> ).   |
| Zasilanie (+)                                     | Żółty                   | Służy do podłączenia źródła zasilania ( <i>Podłączenie zasilania, strona 6</i> ).   |
| Zapłon  | Czerwony                | Służy do podłączenia źródła zasilania ( <i>Podłączenie zasilania, strona 6</i> ).   |
| Włączanie wzmacniacza                             | Niebieski               | Umożliwia podłączenie do opcjonalnego zewnętrznego wzmacniacza, co pozwala na jego włączanie w momencie włączania zestawu stereo.<br>Aby ten przewód sygnałowy działał poprawnie, podłączony wzmacniacz musi wykorzystywać to samo uziemienie (-) co zestaw stereo. |
| Przyciemnianie                                    | Pomarańczowy            | Umożliwia podłączenie do przewodu oświetlenia łodzi w celu przyciemniania ekranu zestawu stereo, gdy światła łodzi są włączone. Grubość przewodu oświetlenia musi być odpowiednia dla bezpiecznika zasilającego obwód, do którego przewód jest podłączony.          |
| Głośnik lewy (+)                                  | Biały                   |   |
| Głośnik lewy (-)                                  | Biały/czarny            |   |
| Głośnik prawy (+)                                 | Szare                   |   |
| Głośnik prawy (-)                                 | Szary/czarny            |   |
| Wyjście liniowe (lewe)<br>Wyjście liniowe (prawe) | ZONE 1 LINE OUT         | Zapewnia wyjście do zewnętrznego wzmacniacza i jest powiązane z regulacją głośności dla strefy 1.   |
| Wyjście subwoofera                                | SUB OUT                 | Zapewnia pojedyncze wyjście mono do zasilanego subwoofera lub wzmacniacza subwoofera. Podłączony wzmacniacz jest powiązany z regulacją głośności dla strefy 1.  |

## Podłączenie zasilania

W przypadku włączania zasilania zestawu stereo należy podłączyć żółty, czerwony oraz czarny przewód do źródła zasilania. Żółte oraz czerwone przewody pełnią różne funkcje. Metodę podłączenia do zasilania należy dostosować do sposobu używania zestawu stereo na łodzi.

### Żółty przewód

- Ten przewód łączy zestawu stereo ze źródłem zasilania.
- Przewód ten powinien być podłączony z użyciem automatycznego wyłącznika 15 A, jeżeli jest on dostępny.

#### NOTYFIKACJA

Jeżeli wyłącznik automatyczny 15 A nie jest dostępny, należy podłączyć ten przewód do źródła zasilania, używając bezpiecznika 15 A (do nabycia osobno).

- Ten przewód każdorazowo zasila zestaw stereo i będzie zużywać energię z akumulatora nawet wtedy, gdy zestaw stereo nie jest używany. Jeżeli wyłącznik automatyczny 15 A nie jest dostępny na łodzi lub gdy nie jest możliwe użycie wyłącznika w celu odłączenia zasilania zestawu stereo przy przechowywaniu jednostki, należy zamontować na tym przewodzie wyłącznik ręczny.
- Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego przewodu, należy użyć przewodu 14 AWG (2,08 mm<sup>2</sup>). W przypadku przedłużeń dłuższych niż o ponad 1 m, należy użyć przewodu 12 AWG (3,31 mm<sup>2</sup>).

### Czerwony przewód

- Ten przewód może być połączony z tym samym źródłem zasilania co żółty przewód za pomocą włącznika zapłonu lub wyłącznika ręcznego. Umożliwia to automatyczne włączanie i wyłączanie odbiornika w momencie uruchamiania lub wyłączenia zasilania na łodzi lub w przypadku aktywacji wyłącznika.
- Używanie tego przewodu do włączania i wyłączania zestawu stereo działa tak samo, jak używanie przycisku zasilania zestawu stereo w tym samym celu. W przypadku włączania i wyłączania za pomocą przycisku zasilania na zestawie stereo, używania plotera nawigacyjnego lub pilota, podłączenie tego przewodu do wyłącznika nie jest konieczne. Aby włączyć zestaw stereo, ten przewód musi być podłączony.
- W przypadku używania tego wyłącznika lub przycisku zasilania do wyłączenia zestawu stereo, urządzenie przechodzi w stan gotowości, dzięki czemu włączy się szybciej niż w przypadku odłączenia zasilania z użyciem żółtego przewodu. W stanie gotowości zestaw stereo zużywa do 200 mA. Należy wówczas odłączyć zasilanie zestawu stereo za pomocą wyłącznika automatycznego umieszczonego na żółtym przewodzie lub za pomocą wyłącznika ręcznego, aby uniknąć rozładowania akumulatora, gdy łódź nie jest używana.

#### NOTYFIKACJA

Niezależnie od tego, czy podłączono przewód do włącznika zapłonu czy wyłącznika ręcznego, należy podłączyć go do źródła zasilania z użyciem bezpiecznika 1 A (do nabycia osobno).

- Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego przewodu, należy użyć przewodu 22 AWG (0,33 mm<sup>2</sup>).


### Czarny przewód

- Jest to przewód uziemiający i należy podłączyć go do zacisku ujemnego źródła zasilania lub do masy ogólnej.
- Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego przewodu, należy użyć przewodu 14 AWG (2,08 mm<sup>2</sup>). W przypadku przedłużeń dłuższych niż o ponad 1 m, należy użyć przewodu 12 AWG (3,31 mm<sup>2</sup>).

## Podłączanie zasilania bez użycia włącznika zapłonu

Ta metoda jest zazwyczaj stosowana w przypadku większych jednostek z zestawami stereo połączonymi z wieloma sieciami oraz innymi urządzeniami morskimi. W przypadku tego typu instalacji mniej istotny jest krótszy czas uruchamiania, a bardziej efektywne jest użycie wyłącznika lub dedykowanego przycisku na panelu sterowniczym celem wyłączenia odbiornika bez niespodziewanego spadku poziomu naładowania.

1 Przed zaplanowaniem połączenia przewodów należy zapoznać się ze schematem.



| Element | Opis                                 | Uwagi  |
|---------|--------------------------------------|--|
| ①       | Żółty przewód                        | Przed podłączeniem obu przewodów do ręcznego lub automatycznego wyłącznika należy połączyć ten przewód z przewodem czerwonym.                                  |
| ②       | Czerwony przewód                     | Należy połączyć ten przewód z przewodem żółtym w taki sposób, aby nie działał jak fizyczny przełącznik stanu gotowości.  |
| ③       | Bezpiecznik 1 A (do nabycia osobno)  | Przed podłączeniem czerwonego przewodu do przewodu żółtego, należy umieścić bezpiecznik na czerwonym przewodzie.   |
| ④       | Wyłącznik ręczny (opcjonalny)        | Ten wyłącznik jest potrzebny jedynie w przypadku braku automatycznego wyłącznika lub gdy używanie go do wyłączania zasilania zestawu stereo jest wygodniejsze. |
| ⑤       | Czarny przewód                       | Uziemienie (-)   |
| ⑥       | Bezpiecznik 15 A (do nabycia osobno) | Ten bezpiecznik jest wymagany w przypadku braku możliwości podłączenia do zasilania z użyciem automatycznego wyłącznika z prądem o natężeniu 15 A ⑦.           |
| ⑦       | Automatyczny wyłącznik 15 A          | W przypadku braku automatycznego wyłącznika, należy podłączyć bezpiecznik 15 A ⑥ do żółtego przewodu.  |

2 Należy koniecznie poprowadzić wszystkie przewody do wiązki przewodów zestawu stereo, wyłącznika automatycznego lub wyłącznika i źródła zasilania.

Nie należy podłączać wiązki przewodów do systemu stereo do momentu podłączenia wszystkich niez izolowanych przewodów.

3 Należy zamontować wszystkie potrzebne bezpieczniki na czerwonym i żółtym przewodzie.

4 Podłącz wiązkę przewodów do systemu stereo.


W przypadku gdy automatyczny lub ręczny wyłącznik jest zamknięty, zestaw stereo pozostaje włączony. Istnieje możliwość użycia przycisku zasilania umieszczonego na zestawie stereo, podłączonym ploterze nawigacyjnym lub pilocie celem wprowadzenia zestawu stereo w stan czuwania o niskim poborze mocy.

**UWAGA:** Aby uniknąć rozładowania baterii, w przypadku nieużywania statku należy wyłączyć zasilanie zestawu stereo za pomocą wyłącznika automatycznego lub ręcznego.

## Podłączanie zasilania z użyciem włącznika zapłonu

Ten sposób jest najczęściej wykorzystywany na łodziach motorowych typu ski lub wake oraz na podobnych sportowych lub rekreacyjnych pojazdach wodnych, gdzie silniki są często włączane i wyłączane. W przypadku tego typu instalacji, pożądane jest szybkie przechodzenie w stan gotowości i szybsze uruchamianie, aby jak najszybciej móc zatrzymać i ponownie włączyć muzykę po ponownym uruchomieniu silników. W stanie gotowości zestaw stereo zużywa 200 mA energii, dlatego należy podłączyć przewody zasilania z użyciem wyłącznika automatycznego lub ręcznego przełącznika, aby uniknąć zużywania energii akumulatora, gdy łódź nie jest używana.

1 Przed zaplanowaniem połączenia przewodów należy zapoznać się ze schematem.



| Element | Opis   | Uwagi  |
|---------|--|--|
| ①       | Żółty przewód                                    | Należy podłączyć przewód do tego samego źródła zasilania, co wyłącznik ACC lub włącznik zapłonu.   |
| ②       | Czerwony przewód                                 | Przed podłączeniem go do tego samego źródła zasilania, co żółty przewód, należy podłączyć go do wyłącznika ACC lub włącznika zapłonu.  |
| ③       | Bezpiecznik 1 A (do nabycia osobno)              | Należy umieścić bezpiecznik na czerwonym przewodzie przed podłączeniem go do wyłącznika ACC lub włącznika zapłonu.   |
| ④       | Wyłącznik ACC lub włącznik zapłonu               | Podłączenie czerwonego przewodu do tego wyłącznika umożliwi przejście zestawu stereo w stan gotowości o niskim poborze energii przy wyłączonych silnikach, co umożliwi jego szybsze uruchomienie po ponownym włączeniu silników.                                       |
| ⑤       | Czarny przewód                                   | Uziemienie (-)   |
| ⑥       | Bezpiecznik 15 A (do nabycia osobno)             | Ten bezpiecznik jest wymagany w przypadku braku możliwości podłączenia do zasilania z użyciem automatycznego wyłącznika z prądem o natężeniu 15 A ⑦.   |
| ⑦       | Wyłącznik automatyczny 15 A lub wyłącznik ręczny | Jeżeli wyłącznik automatyczny nie jest dostępny, należy podłączyć bezpiecznik 15 A ⑥ na żółtym przewodzie. Aby wyłączyć zasilanie zestawu stereo, gdy łódź nie jest używana, należy również podłączyć żółty przewód do źródła zasilania z użyciem wyłącznika ręcznego. |

2 Poprowadź wszystkie przewody do wiązki przewodów zestawu stereo, włącznika zapłonu, wyłącznika ACC, wyłącznika automatycznego i źródła zasilania.

Nie należy podłączać wiązki przewodów do systemu stereo do momentu podłączenia wszystkich niez izolowanych przewodów.

3 Należy zamontować wszystkie potrzebne bezpieczniki na czerwonym i żółtym przewodzie.


4 Podłącz wiązkę przewodów do systemu stereo.



W przypadku uruchomienia włącznika zapłonu, zestaw stereo włącza się wraz z innymi urządzeniami elektronicznymi. W przypadku wyłączenia włącznika zapłonu, zestaw stereo przechodzi w stan gotowości o małym zużyciu energii.


**UWAGA:** W przypadku nieużywania łodzi przez dłuższy czas, należy odłączyć źródło zasilania od zestawu stereo za pomocą wyłącznika automatycznego lub ręcznego na żółtym przewodzie, aby uniknąć zużycia energii akumulatora.

### Okablowanie systemu głośników z wykorzystaniem wewnętrznego wzmacniacza zestawu stereo



|   |                     |
|---|---------------------|
| ① | Głośniki            |
| ② | Wodoszczelne złącze |

## Okablowanie systemu głośników z wykorzystaniem wyjścia liniowego



| Element | Opis  |
|---------|---|
| ①       | Głośniki  |
| ②       | Zasilany wzmacniacz   |
| ③       | Wyjście liniowe i wyjście subwoofera<br>Przewód subwoofera zapewnia pojedyncze wyjście mono do zasilanego subwoofera lub wzmacniacza subwoofera. Do podłączenia do wzmacniacza może być wymagany rozdzielacz RCA. |
| ④       | Przewód sygnału załączającego wzmacniacz<br>Aby ten przewód sygnałowy działał poprawnie, podłączony wzmacniacz musi wykorzystywać to samo uziemienie (-) co zestaw stereo.  |
| ⑤       | Subwoofer   |

**UWAGA:** Do przewodów głośnikowych wewnętrznego wzmacniacza zestawu stereo można podłączyć głośniki przy jednoczesnym wykorzystaniu wyjścia liniowego. Niemniej jednak, regulacja głośności będzie miała wpływ na oba głośniki podłączone do wewnętrznego wzmacniacza oraz na wyjście liniowe. Może to skutkować nierównym poziomem głośności.

## Obsługa sieci Fusion PartyBus

Funkcja sieciowa Fusion PartyBus umożliwia połączenie wielu zgodnych zestawów stereo w sieci przy użyciu połączenia przewodowych lub bezprzewodowych połączeń.

Zgodny zestaw stereo, taki jak zestaw stereo Apollo RA770, można grupować z innymi zgodnymi zestawami stereo podłączonymi do sieci. Zgrupowane urządzenia mogą współdzielić dostępne źródła i sterować odtwarzaniem multimedialnych na wszystkich zestawach stereo wchodzących w skład grupy, co pozwala na uzyskanie zsynchronizowanego odtwarzania dźwięku w obrębie jednostki pływającej. Istnieje możliwość szybkiego tworzenia, edytowania i rozwiązywania grup wedle potrzeby z poziomu każdego zgodnego zestawu stereo lub pilota zdalnego sterowania podłączonego do sieci.

**UWAGA:** Strefowy zestaw stereo, taki jak SRX400, ma możliwość tworzenia lub dołączania do grupy w celu sterowania i odtwarzania ze źródeł z innych zestawów stereo, jednak nie może udostępniać grupie swoich źródeł.

Dodatkowe uwagi dotyczące współdzielenia źródeł można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Istnieje możliwość korzystania ze zgodnych zestawów stereo lub pilotów zdalnego sterowania, niezależnie od tego czy tworzą grupę. Dzięki temu można regulować głośność dostępnych stref głośników dla każdego zestawu stereo podłączonego do sieci.

Można bezprzewodowo połączyć maksymalnie osiem zestawów stereo Fusion PartyBus w sieci.


## Uwagi dotyczące sieci przewodowych

Podczas planowania instalacji sieci należy uwzględnić następujące kwestie dotyczące wszystkich połączeń przewodowych.

- Urządzenia należy podłączać za pomocą standardowych przewodów sieciowych Cat5e lub Cat6 ze złączami RJ45.
- Do bezpośredniego podłączenia dwóch zgodnych urządzeń można użyć jednego przewodu sieciowego.
- W przypadku podłączenia do sieci więcej niż dwóch zgodnych zestawów stereo konieczne jest użycie przełączników sieci przewodowej oraz routerów sieci przewodowej lub bezprzewodowej.
- Jeśli w sieci instalowany jest router, należy go skonfigurować jako domyślny serwer DHCP. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji routera.
- Jeśli router nie jest instalowany i w sieci nie istnieją żadne serwery DHCP, należy skonfigurować jedno urządzenie stereo Fusion PartyBus jako serwer DHCP ([Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako serwera DHCP, strona 16](#)).

### Przykład sieci przewodowej dla połączeń bezpośrednich

Do bezpośredniego połączenia dwóch urządzeń ze sobą nie są wymagane żadne zmiany w ustawieniach sieci, ale chcąc uzyskać najlepsze rezultaty, należy skonfigurować jedno z urządzeń jako serwer DHCP ([Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako serwera DHCP, strona 16](#)).



①

Zestaw stereo Fusion PartyBus


②

Strefowy zestaw stereo Fusion PartyBus lub sterowanie zdalne

## Przykład sieci przewodowej z przełącznikiem lub routerem

Aby podłączyć więcej niż dwa urządzenia, należy użyć przełączników sieci przewodowej, routera sieci przewodowej lub obu tych urządzeń.

Jeśli nie zainstalowano routera i w sieci nie znajdują się inne serwery DHCP, należy skonfigurować jedno urządzenie stereo Fusion PartyBus jako serwer DHCP (*Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako serwera DHCP, strona 16*). Jeśli router jest instalowany w sieci, być może trzeba będzie skonfigurować go jako serwer DHCP. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji routera.




- |   |  |
|---|--|
| ① | Zestaw stereo Fusion PartyBus                                |
| ② | Przełącznik sieci przewodowej lub router sieci przewodowej   |
| ③ | Strefowy zestaw stereo Fusion PartyBus lub sterowanie zdalne |

## Uwagi dotyczące sieci bezprzewodowych

Podczas planowania instalacji sieci należy uwzględnić następujące kwestie dotyczące wszystkich połączeń bezprzewodowych.


- Połączenia przewodowe są bardziej niezawodne niż połączenia bezprzewodowe. Sieć należy planować pod kątem wykorzystania przewodów sieciowych, a jeśli nie jest to możliwe, wiele urządzeń Fusion PartyBus jest zgodnych z Wi-Fi®. Można je połączyć z routerami bezprzewodowymi lub punktami dostępu.
- Jeśli router bezprzewodowy jest instalowany w sieci, należy go skonfigurować jako domyślny serwer DHCP. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi routera bezprzewodowego.
- Jeśli router bezprzewodowy nie jest wykorzystywany, można skonfigurować go jako punkt dostępu bezprzewodowego, aby uzyskać możliwość podłączenia innych urządzeń w zasięgu sieci bezprzewodowej.  
**UWAGA:** Nie należy konfigurować tego urządzenia jako punktu dostępu bezprzewodowego, jeśli w sieci zainstalowano router. Może to wywołać konflikty związane z DHCP i obniżyć wydajność sieci.
- Jeśli do sieci podłączone jest urządzenie Fusion PartyBus pełniące rolę KLIENT WI-FI, żadne inne urządzenia Fusion PartyBus nie mogą być podłączone do niego przewodowo.
- Do sieci bezprzewodowej można podłączyć smartfon za pomocą aplikacji Fusion-Link™ i sterować każdym zestawem stereo podłączonym do tej sieci.
- Do sieci bezprzewodowej można podłączyć urządzenie Apple®, aby przesyłać multimedia do wielu zestawów stereo podłączonych do tej sieci, korzystając z Apple AirPlay® 2.
- Podłączenie urządzenia Bluetooth® do zestawu stereo może wywoływać konflikt z niektórymi połączeniami Wi-Fi.
- Sygnały Wi-Fi mogą zakłócać połączenia urządzeń Bluetooth. Należy wyłączyć ustawienie Wi-Fi w systemie stereo, jeśli nie jest on obecnie używany, aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową lub włączyć bezprzewodowy punkt dostępu.

### Przykład punktu dostępu do sieci bezprzewodowej




|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ① | Zestaw stereo Fusion PartyBus    |
| ② | Zestaw stereo Fusion PartyBus    |
| ③ | Smartfon z aplikacją Fusion-Link |

### Przykład sieci przewodowej z przewodowym przełącznikiem lub routerem



|   |  |
|---|--|
| ① | Zestaw stereo Fusion PartyBus                                |
| ② | Przełącznik sieci przewodowej lub router sieci przewodowej   |
| ③ | Strefowy zestaw stereo Fusion PartyBus lub sterowanie zdalne |
| ④ | Zestaw stereo Fusion PartyBus                                |
| ⑤ | Smartfon z aplikacją Fusion-Link.                            |

## Przykład sieci bezprzewodowej z bezprzewodowym routerem lub punktem dostępu



- |   |   |
|---|---|
| ① | Zestaw stereo Fusion PartyBus                                 |
| ② | Bezprzewodowy router sieciowy lub bezprzewodowy punkt dostępu |
| ③ | Strefowy zestaw stereo Fusion PartyBus lub sterowanie zdalne  |
| ④ | Zestaw stereo Fusion PartyBus                                 |
| ⑤ | Smartfon z aplikacją Fusion-Link                              |

## Tworzenie sieci

Podczas tworzenia sieci dla urządzeń Fusion PartyBus należy mieć podstawową wiedzę na temat sieci.

Niniejsze instrukcje zawierają podstawowe informacje na temat tworzenia i konfigurowania sieci, które powinny mieć zastosowanie w większości sytuacji. W razie konieczności wykonania zaawansowanych zadań sieciowych, takich jak przypisywanie statycznych adresów IP do urządzeń w sieci lub konfigurowanie zaawansowanych ustawień podłączonego routera, konieczne może być skontaktowanie się ze specjalistą ds. sieci.

- 1 Określ miejsce instalacji urządzeń Fusion PartyBus, które chcesz podłączyć do sieci.

**UWAGA:** Połączenia przewodowe są bardziej niezawodne niż połączenia bezprzewodowe. Planując sieć, w miarę możliwości należy korzystać z przewodów sieciowych zamiast z połączeń bezprzewodowych.

- 2 Określ miejsce instalacji wszystkich wymaganych routerów lub przełączników sieciowych.
- 3 Poprowadź przewód sieciowy Cat5e lub Cat6 do miejsc instalacji zestawów stereo, przełączników i routera.
- 4 Podłącz przewody sieciowe do zestawów stereo, przełączników i routera.

### NOTYFIKACJA

Na tym etapie jeszcze nie wolno ostatecznie instalować zestawów stereo. Przed instalacją zestawów stereo należy przetestować sieć.

- 5 Włącz wszystkie urządzenia podłączone do sieci, w tym urządzenia bezprzewodowe.

- 6 Wybierz opcję:

- Jeśli korzystasz z routera sieciowego (przewodowego lub bezprzewodowego), w razie potrzeby skorzystaj z dokumentacji dostarczonej z routerem, aby skonfigurować router jako serwer DHCP. Jeśli router pełni rolę serwera DHCP, wszystkie urządzenia stereo w sieci powinny korzystać z domyślnej konfiguracji (DHCP, klient).
- Jeśli router bezprzewodowy nie jest używany, zestaw stereo należy w razie potrzeby skonfigurować jako punkt dostępu do sieci bezprzewodowej (*Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, strona 16*). Skonfigurowanie zestawu stereo jako punktu dostępu do sieci bezprzewodowej sprawi, że zestaw ten stanie się serwerem DHCP, a wszystkie pozostałe urządzenia stereo w sieci powinny korzystać z domyślnej konfiguracji (DHCP, klient).
- Jeśli router sieciowy nie jest wykorzystywany, a zestaw stereo nie pełni roli punktu dostępu bezprzewodowego, jeden z zestawów stereo należy skonfigurować jako serwer DHCP (*Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako serwera DHCP, strona 16*).

- 7 Przetestuj działanie sieci, wybierając kolejno  > **Grupy**, aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń w sieci, a następnie wybierz opcję:

- Jeśli jakiegokolwiek urządzenia Fusion PartyBus nie są dostępne w sieci, rozwiąż problemy z siecią (*Rozwiązywanie problemów z siecią, strona 17*).
- Jeśli w sieci są dostępne wszystkie urządzenia Fusion PartyBus, w razie potrzeby przeprowadź instalację każdego zestawu stereo.

## Konfiguracja sieci


### Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako serwera DHCP

Jeśli połączono ze sobą więcej niż dwa urządzenia sieciowe za pomocą przełącznika sieciowego lub punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, a nie zainstalowano routera, należy skonfigurować tylko jedno z urządzeń stereo Fusion PartyBus jako serwer DHCP.

#### NOTYFIKACJA

Posiadanie więcej niż jednego serwera DHCP w sieci powoduje niestabilność i niską wydajność wszystkich urządzeń w sieci.

**UWAGA:** Jeśli zestaw stereo został skonfigurowany jako PUNKT DOSTĘPU WI-FI, jest on domyślnie skonfigurowany jako serwer DHCP i nie są wymagane żadne dalsze zmiany ustawień (*Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, strona 16*).

- 1 Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą kabla Ethernet, wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Sieć** > **Wi-Fi wyłączone**.
- 2 Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą kabla Ethernet, wybierz opcje **Statyczny adres IP** > **Zapisz**.
- 3 Wybierz kolejno **Zaawansowane** > **Serwer DHCP** > **Włączono DHCP** > **Zapisz**.

### Konfiguracja zestawu stereo dla sieci Garmin Marine Network

Zestaw stereo może być podłączony do Garmin Marine Network, aby uzyskać możliwość podglądu i sterowania zestawem stereo za pośrednictwem zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin.

**UWAGA:** Po skonfigurowaniu zestawu stereo do działania z Garmin Marine Network, można używać wyłącznie urządzeń Garmin i Fusion. Używanie routerów, urządzeń pamięci lub innych produktów sieciowych innych producentów bezpośrednio z tym systemem stereo może nie być możliwe.

Po podłączeniu systemu stereo do sieci Garmin Marine Network można podłączyć smartfon do bezprzewodowego punktu dostępu na podłączonym Garmin ploterze nawigacyjnym i sterować systemem stereo za pomocą aplikacji Fusion-Link.

Używanie sieci Wi-Fi z zestawem stereo skonfigurowanym do działania z Garmin Marine Network nie jest możliwe. Ta funkcjonalność jest zgodna wyłącznie z przewodowymi połączeniami sieciowymi.


Wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Sieć** > **Wi-Fi wyłączone** > **Garmin Marine Network**.

### Ustawianie urządzenia Fusion PartyBus jako punktu dostępu do sieci bezprzewodowej

Zanim będzie można łączyć bezprzewodowo inne urządzenia Fusion PartyBus lub smartfony z urządzeniem Fusion PartyBus, należy skonfigurować jedno urządzenie jako punkt dostępu do sieci bezprzewodowej. Jest to warunek konieczny, jeśli w sieci zainstalowany jest router bezprzewodowy lub inny punkt dostępu do sieci bezprzewodowej.

**UWAGA:** Nie należy konfigurować tego urządzenia jako punktu dostępu do sieci bezprzewodowej, jeśli w sieci zainstalowano router. Może to wywołać konflikty związane z DHCP i obniżyć wydajność sieci.

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji znajdują się w podręczniku użytkownika.

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Sieć** > **PUNKT DOSTĘPU WI-FI**.
- 2 Wybierz **Użyj domyślnych** i poczekaj, aż urządzenie zapisze ustawienia sieciowe.

**UWAGA:** Po zapisaniu ustawień domyślnych można przewinąć widok do końca menu Sieć, aby zobaczyć i zmienić identyfikator SSID oraz hasło przypisane do punktu dostępu.

**UWAGA:** Podczas konfiguracji urządzenia stereo jako punktu dostępu do sieci bezprzewodowej można również wykorzystać przewodowe połączenie z siecią bez zmiany żadnych dodatkowych ustawień. Sieci przewodowe i bezprzewodowe są mostkowane.



## Podłączanie urządzenia Fusion PartyBus do punktu dostępu do sieci bezprzewodowej

Urządzenie można podłączyć do bezprzewodowego punktu dostępowego na routerze lub zgodnym urządzeniu Fusion PartyBus w sieci. To urządzenie może łączyć się przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), jeśli jest ona obsługiwana przez punkt dostępu.

1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Sieć** > **KLIENT WI-FI** > **SSID**.

Zostanie wyświetlona lista punktów dostępu do sieci bezprzewodowych objętych zasięgiem.

2 Wybierz punkt dostępu do sieci bezprzewodowej Fusion PartyBus.

3 W razie potrzeby wybierz opcję **Hasło**, wpisz hasło i wybierz .

4 Wybierz **Zapisz**.

**UWAGA:** Po połączeniu urządzenia stereo z punktem dostępu do sieci bezprzewodowej nie można już wykorzystać przewodowego połączenia z siecią.

## Resetowanie ustawień sieci

Wszystkie ustawienia sieci w tym zestawie stereo można przywrócić do domyślnych wartości fabrycznych.

Wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Sieć** > **Resetuj** > **Tak**.

## Zaawansowane opcje konfiguracji sieci

Na urządzeniu Fusion PartyBus możesz korzystać z zaawansowanych opcji sieciowych, takich jak definiowanie zasięgów DHCP i ustawianie statycznych adresów IP. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika.

## Rozwiązywanie problemów z siecią

Jeśli nie widzisz urządzeń Fusion PartyBus w sieci lub nie możesz się z nimi połączyć, sprawdź następujące elementy:

- Upewnij się, że tylko jedno urządzenie, zestaw stereo lub router, jest skonfigurowane jako serwer DHCP.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia Fusion PartyBus, przełączniki sieciowe, routery i punkty dostępowe sieci bezprzewodowej są podłączone do sieci i włączone.
- Upewnij się, że urządzenia bezprzewodowe Fusion PartyBus są podłączone do routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego sieci bezprzewodowej.

**UWAGA:** Połączenia przewodowe są bardziej niezawodne niż połączenia bezprzewodowe. Jeśli to możliwe, należy podłączyć urządzenia do sieci za pomocą przewodu sieci Ethernet.

- W przypadku wielu pobliskich punktów dostępowych sieci bezprzewodowej mogą wystąpić zakłócenia komunikacji bezprzewodowej. Zmień kanał w routerze lub punkcie dostępowym sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić i usunąć zakłócenia.
- Podłączenie urządzenia Bluetooth do zestawu stereo skonfigurowanego jako punkt dostępowy sieci bezprzewodowej lub jako klient może zmniejszyć wydajność połączenia bezprzewodowego. Odłącz urządzenia Bluetooth w celu sprawdzenia i usunięcia zakłóceń.
- Jeśli skonfigurowano statyczne adresy IP, należy sprawdzić, czy każde urządzenie ma niepowtarzalny adres IP, czy pierwsze trzy zestawy numerów w adresach IP są zgodne i czy maski podsieci w każdym urządzeniu są identyczne.
- Jeśli w konfiguracji zostały wprowadzone zmiany, które mogą powodować problemy z siecią, należy przywrócić wszystkie ustawienia sieci do domyślnych wartości fabrycznych.

## Informacje na temat zestawu stereo

### Dane techniczne

#### Ogólne

|  |   |
|--|---|
| Waga                                   | 340 g (12,0 oz)   |
| Wodoszczelność                         | IEC 60529 IPX7 (tylko przód urządzenia stereo, jeśli jest prawidłowo zainstalowany) |
| Zakres temperatury roboczej            | Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)   |
| Zakres temperatury przechowywania      | Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)   |
| Napięcie wejściowe                     | Od 10,8 do 16 V DC  |
| Prąd (maks.)                           | 8 A   |
| Prąd (wyciszony)                       | Poniżej 400 mA  |
| Prąd (wyłączony)                       | Poniżej 200 mA  |
| Bezpiecznik                            | 15 A, płaski  |
| Zasięg bezprzewodowy Wi-Fi             | Do 32 m (105 stóp)  |
| Zasięg bezprzewodowy Bluetooth         | Do 10 m (30 stóp)   |
| Częstotliwości/protokoły bezprzewodowe | Wi-Fi 2,4 GHz przy 15 dBm (nominalna)<br>Bluetooth 2,4 GHz przy 10 dBm (nominalna)  |
| Bezpieczny dystans dla kompasu         | 10 cm (3,9 cala)  |

#### Wbudowany wzmacniacz klasy D

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Moc wyjściowa dźwięku na kanał      | 70 W maks. × 2 przy 2 omy na kanał   |
| Szczytowa moc wyjściowa             | Maks. 140 W  |
| Moc wyjściowa na kanał <sup>1</sup> | 2 × 43 W RMS przy napięciu wejściowym prądu stałego 14,4 V, 2 omy, całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%<br>2 × 26 W RMS przy napięciu wejściowym prądu stałego 14,4 V, 4 omy, całkowite zniekształcenia harmoniczne 10% |


#### Częstotliwości tunera

| Tuner                              | Europa i Australazja | USA               | Japonia         |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Zakres częstotliwości radiowych FM | 87,5 do 108 MHz      | 87,5 do 107,9 MHz | 76 do 95 MHz    |
| Krok zmiany częstotliwości FM      | 50 kHz               | 200 kHz           | 50 kHz          |
| Zakres częstotliwości radiowych AM | 522 do 1620 kHz      | 530 do 1710 kHz   | 522 do 1620 kHz |
| Krok zmiany częstotliwości AM      | 9 kHz                | 10 kHz            | 9 kHz           |

<sup>1</sup> Zestaw stereo może ograniczać moc wyjściową w celu zapobiegania przegrzewaniu się wzmacniacza oraz w celu zapewnienia dynamiki dźwięku.


## Rysunki z wymiarami zestawu stereo

### Wymiary boczne



|   |                    |
|---|--------------------|
| ① | 110 mm (4,33 cala) |
| ② | 100 mm (3,94 cala) |
| ③ | 70 mm (2,76 cala)  |
| ④ | 50 mm (1,97 cala)  |

### Wymiary — rzut z góry



|   |                    |
|---|--------------------|
| ① | 83 mm (3,27 cala)  |
| ② | 22 mm (0,87 cala)  |
| ③ | 10 mm (0,39 cala)  |
| ④ | 110 mm (4,33 cala) |

## **Aktualizacje oprogramowania**

Odwiedź stronę [support.garmin.com](https://support.garmin.com), aby być na bieżąco z aktualizacjami oprogramowania oraz uzyskać dostęp do wszystkich informacji na temat urządzenia.